



BEDIENUNGSANLEITUNG

de.elektrodesign.cz

DUOVENT® MODULAR DV / RV ErP2018 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VERKAUFSSTELLE PRAG

Boleslavova 15, 140 00 Prag 4
Tel.: +420 241 00 10 10-11

ZENTRALLAGER

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
Tel.: +420 326 90 90 20, 30

DUOVENT® MODULAR DV / RV

Inhalt

1. Allgemeine Informationen	3
1.1 Einführung.....	3
1.2 Garantie	3
1.3 Sicherheitsvorschriften	4
2. Allgemeine Informationen	4
3. Technische Angaben	4
3.1 Typenschild und Informationsetiketten.....	4
3.2 Strömungsrichtung der Luft.....	9
3.3 Grundabmessungen	10
3.4 Allgemeine technische Angaben	13
3.5 Arbeitsbedingungen.....	14
3.6 Konformitätserklärung	15
4. Transport, Lagerung, Übernahme.....	15
5. Montage.....	17
5.1 Installationsort	17
5.1.1 Abstände von Baukonstruktionen (Servicebereich)	17
5.1.2 Lagerungsweise des Geräts am Bestimmungsort.....	19
5.2 Montageweise und Anschluss an die Lufttechnischen Rohrleitungen	19
5.2.1 Sicherheitsanweisungen für die Montage.....	19
5.2.2 Anschluss an die Luftverteilung	19
5.2.3 Anschluss des elektrischen Erhitzers.....	24
5.2.4 Anschluss des Wassererhitzers.....	26
5.2.5 Anschluss des Wasserkühlers.....	28
5.2.6 Anschluss des Direktverdampfers.....	29
5.2.7 Anschluss des Kondensatablaufs	29
5.2.8 Umlaufklappe (Mischklappe) der DUOVENT® MODULAR DV Geräte.....	31
5.2.9 Mischklappe der DUOVENT® MODULAR RV Geräte.....	32
5.2.10 Zuluft- und Abluftklappe	33
5.2.11 Grundzubehör	33
5.2.11.1 Siphons zur Kondensatableitung	33
5.2.11.2 Regelknoten des Wassererhitzers ESU oder des Wasserkühlers ESUCH	33
6. Elektroinstallation	35
6.1 Anschluss der Elektromotoren der Ventilatoren.....	35
6.2 Anschluss des Elektroerhitzers.....	35
6.3 Mess- und Regelsystem	35
6.3.1 Digitales Regelsystem Digireg®	35
6.3.2 Temperaturregelung	36
6.3.3 Installation	37
6.3.4 Technologisches Schema der MuR-Systeme Digireg®	37
6.3.5 Steuerung.....	39
7. Inbetriebnahme	39
7.1 Installations- und Anschlussüberprüfung	39
7.2 Probebetrieb	39
8. Bedienung und Wartung	40
8.1 Sicherheitsanweisungen für das Bedienungspersonal und die Wartung	40
8.2 Service der Anlage.....	40
8.2.1 Austausch und Wartung der Filter.....	40
8.2.2 Austausch und Wartung der Ventilatoren.....	41
8.2.3 Wartung des Rekuperationsplattentauschers.....	43
8.2.4 Wartung des Regenerationswärmetauschers	43
8.2.5 Serviceschalter.....	45
8.2.6 Servicezugänge.....	45
8.2.7 Regelmäßige Inspektionen.....	45
8.2.8 Ersatzteile.....	45
9. Ausserbetriebsetzung und Entsorgung.....	46
Anlage Nummer 1 – Informationen zur Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1253/2014	47

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 EINLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung ist für die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung DUOVENT® MODULAR DV und RV bestimmt. Dessen Ziel ist es, so viel Informationen wie möglich für die sichere Installation, die Inbetriebnahme und die Verwendung dieser Anlage zu gewähren. Hinsichtlich dessen, dass unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickelt werden, behalten wir uns das Recht auf Änderung dieser Anleitung ohne vorherigen Hinweis vor.

1.2 GARANTIE

Wir garantieren nicht die Eignung der Verwendung der Anlage für spezielle Zwecke, die Bestimmung der Eignung liegt vollständig in der Kompetenz des Kunden und des Projektanten. Die Garantie auf die Geräte erfolgt nach den geltenden rechtlichen Vorschriften. Die Garantie gilt nur bei Einhaltung aller Anweisungen für die Montage und Wartung, einschließlich der Durchführung des Schutzes. Die Garantie bezieht sich auf Produktionsmängel, Materialmängel oder Funktionsdefekte der Anlage.

Die Garantie bezieht sich nicht auf entstandene Schäden:

- durch eine ungeeignete Verwendung und Projektierung
- durch eine unsachgemäße Handhabung (bezieht sich nicht auf eine mechanische Beschädigung)
- beim Transport (eine Erstattung für eine Beschädigung, die beim Transport entstand, muss beim Spediteur geltend gemacht werden)
- durch eine fehlerhafte Montage, durch einen unsachgemäßen elektrischen Anschluss oder Absicherung
- durch unsachgemäße Bedienung
- durch einen nicht fachgerechten Eingriff in die Anlage
- durch die Demontage der Anlage
- durch die Verwendung unter nicht geeigneten Bedingungen oder in ungeeigneter Weise
- durch Abnutzung, verursacht durch gewöhnliche Verwendung
- durch den Eingriff einer dritten Person
- durch den Einfluss einer Naturkatastrophe
- durch Frost beschädigte wasserführende Wärmetauscherteile sind nicht Gegenstand der Garantie, wenn nachweislich bewiesen wurde, dass die Anlage ohne Heizwasser mit min. der projektierten Temperatur in Betrieb war oder bei einer Außerbetriebnahme des Heizkreislaufs.

Bei Inanspruchnahme der Garantie muss ein Protokoll vorgelegt werden, das folgendes enthält:

- Angaben über die reklamierende Firma
- Datum und Nummer des Verkaufsbelegs
- Präzise Spezifikation des Mangels
- Anschlussplan und Angaben über die Sicherung
- Beim Start der Anlage gemessene Werte von:
 - Spannung
 - Strom
 - Lufttemperatur
 - Luftmenge

Eine Garantiereparatur wird grundsätzlich auf einer Entscheidung der Firma ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s.r.o. in einer Werkstatt der Firma oder am Installationsort durchgeführt. Die Art und Weise der Beseitigung des Mangels liegt ausschließlich in der Entscheidung des Services der Firma ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s.r.o. Die reklamierende Partei erhält eine schriftliche Erklärung über das Ergebnis der Reklamation. Bei einer unberechtigten Reklamation zahlt für deren Ausführung die reklamierende Partei sämtliche Kosten.

Garantiebedingungen

Die Anlage muss durch eine fachgerechte Montage einer Lufttechnikfirma montiert werden. Die Anlagen DUOVENT® MODULAR DV/RV einschließlich des Steuerungssystems DVAV, DCAV, DCOP dürfen ausschließlich durch den Verkäufer oder eine dazu durch den Verkäufer bestimmte Person in Betrieb genommen werden. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen hat den Verlust der Rechte des Käufers aus einer mangelhaften Erfüllung für die Qualität zur Folge. Nähere Bedingungen legt die Reklamationsordnung des Verkäufers fest. Der elektrische Anschluss muss durch eine elektrotechnische Fachfirma erfolgen. Die Installation und die Platzierung der Anlage muss bedingungslos in Übereinstimmung mit der ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42) durchgeführt werden. An der Anlage muss eine Erstrevision des elektrischen Teils nach ČSN 33 1500 durchgeführt werden. Die Anlage muss auf die projektierten lufttechnischen Parameter eingeregelt werden. Bei einem Start der Anlage müssen die oben aufgeführten Werte gemessen werden und über die Messung ein Protokoll angefertigt werden, das durch die inbetriebnehmende Firma bestätigt wird. Bei einer Reklamation der Anlage muss gemeinsam mit dem Reklamationsprotokoll die Aufzeichnung der vorn aufgeführten Parameter aus der Inbetriebnahme gemeinsam mit der Erstrevision, die der Betreiber im Rahmen der Inbetriebnahme und Instandhaltung der Elektroinstallation anlegt, vorgelegt werden.

Während der Betriebsdauer müssen regelmäßige Revisionen der Elektroanlage in den Fristen nach ČSN 33 1500 und Kontrollen, die Wartung und Reinigung der lufttechnischen Anlage durchgeführt werden. Über die Wartung und den Service der Anlage muss ein „Wartungs- und Revisionsbuch“ geführt werden, für das der Betreiber der Anlage verantwortlich ist.

Bei der Übernahme der Anlage und deren Auspacken aus der Transportverpackung ist der Kunde verpflichtet, die nachfolgenden Kontrolltätigkeiten durchzuführen. Es muss die Unversehrtheit der Anlage kontrolliert werden, ob die gelieferte Anlage genau mit der bestellten Anlage übereinstimmt. Es muss immer kontrolliert werden, ob die Typenschild- und Identifikationsangaben auf der Transportverpackung, der Anlage sowie dem Motor den projektierten und bestellten Parametern entsprechen. Hinsichtlich zur ständigen technischen Entwicklung der Anlagen und Änderungen der technischen Parameter, die sich der Hersteller vorbehält, und weiterhin zum zeitlichen Abstand des Projekts von der Realisierung des eigentlichen Verkaufs, lassen sich grundlegende Unterschiede in den Parametern der Anlage zum Tag des Verkaufs nicht ausschließen. Über solche Änderungen ist der Kunde verpflichtet, sich beim Hersteller oder Lieferanten vor der Bestellung der Ware zu informieren. Auf spätere Reklamationen kann keine Rücksicht genommen werden.

1.3 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Durch die Einhaltung dieser Anleitung sollte kein Risiko entstehen, dass die Sicherheit, die Gesundheit und die Umwelt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der EU (mit der CE-Kennzeichnung) betrifft. Das Gleiche gilt für die sonstigen Produkte, die in der Anlage oder bei der Installation verwendet wurden. Nehmen Sie die nachfolgenden Hinweise ernst:

- Halten Sie die Sicherheitsanweisungen ein, damit es nicht zu Schäden an der Anlage oder zur Gefährdung der Gesundheit von Personen kommt.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten technischen Informationen dürfen nicht geändert werden.
- Es ist verboten, in den Motor der Anlage einzugreifen.
- Damit die Anlage den Richtlinien der EU entspricht, muss die Anlage in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an das Elektronetz angeschlossen werden.
- Die Anlage muss in einer solchen Weise installiert werden, damit unter normalen Betriebsbedingungen es nicht zu einem Kontakt mit irgendeinem beweglichen Teil und/oder einem spannungsführenden Teil kommen kann.
- Die Anlage entspricht den geltenden Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Anlagen.
- Vor jedem Eingriff in das Gerät ist es immer notwendig, es von der Stromversorgung zu trennen.
- Bei der Handhabung sowie der Wartung müssen geeignete Werkzeuge verwendet werden.
- Die Anlage darf nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie bestimmt ist.
- Diese Anlage dürfen keine Kinder jünger als 8 Jahre und keine Personen mit verringerten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen verwenden, wenn sie nicht unter der Beaufsichtigung einer verantwortlichen Person stehen oder wenn sie nicht ausreichend über die sichere Verwendung der Anlage belehrt wurden und bei denen es nicht zu einem Verständnis der damit verbundenen Risiken kommen kann. Der Benutzer muss absichern, dass Kinder nicht mit der Anlage spielen können. Die Reinigung und Wartung der Anlage dürfen Kinder nicht ohne Aufsicht durchführen.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Gerät DUOVENT® MODULAR DV / RV wird in Übereinstimmung mit den geltenden tschechischen und europäischen Gesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Regeln hergestellt. Das Gerät kann nur in Übereinstimmung mit dieser Dokumentation installiert und verwendet werden. Für Schäden, die durch eine andere Verwendung entstanden, haftet der Hersteller nicht und sämtliche Risiken trägt der Käufer. Änderungen und Anpassungen des kompletten Produkts, die einen Einfluss auf die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion haben könnten, sind verboten. Die Montage- und Betriebsdokumentation muss für das Bedienungspersonal und den Service zugänglich sein. Sie sollte in der Nähe des installierten Geräts platziert werden.

Bei der Entsorgung der Anlage müssen die entsprechenden Vorschriften über die Umwelt und über die Abfallentsorgung eingehalten werden. Bei einer finalen Entsorgung muss nach den Grundsätzen einer getrennten Sammlung vorgegangen werden. Bei der Montage, dem elektrischen Anschluss, der Inbetriebnahme, Reparaturen und der Wartung des Geräts müssen die geltenden Normen, Sicherheitsvorschriften und allgemein anerkannten technischen Regeln respektiert werden. Die Montage vom Gerät, der Anschluss der elektrischen Installation, die Inbetriebnahme eines Geräts, Reparaturen, die Wartung und die Bedienung darf nur eine natürliche oder rechtliche Person mit einer gültigen Berechtigung durchführen.

Die aktuelle Version finden Sie unter de.elektrodesign.cz.

3. TECHNISCHE ANGABEN

3.1 TYPENSCHILD UND INFORMATIONSETIKETTEN

Jedes Gerät ist mit einem Typenschild versehen, auf dem die Grundabmessungen aufgeführt sind, die zur Identifikation der Anlage notwendig sind. Das Schild ist in der Regel an der Stirnseite des Geräts oder an der Anschlussseite der Wärmetauscherteile angebracht.

ELEKTRODESIGN® VENTILATORY		CE	 Schutzart: <input type="text"/>	Hergestellt: ELEKTRODESIGN® VENTILATORY
PRODUKTYP:	<input type="text"/>			
TYP:	<input type="text"/>			
SERIENNUMMER:	<input type="text"/>	NENNLUFTDURCHFLUSS:	<input type="text"/>	m ³ /h
HERSTELLUNGSJAHR:	<input type="text"/>	BEI EXTERNEM DRUCK:	<input type="text"/>	Pa
GEWICHT:	<input type="text"/> kg	WASSERERHITZER TEMPERATURGRADIENT:	<input type="text"/>	°C
BETRIEBSTEMPERATUR:	<input type="text"/> °C	MAX. WASSERTEMPERATUR:	<input type="text"/>	°C
NENNSPANNUNG:	<input type="text"/> V <input type="text"/> Hz	MAX. BETRIEBSDRUCK:	<input type="text"/>	MPa
NENNSTROM:	<input type="text"/> A	WASSERKÜHLER TEMPERATURGRADIENT:	<input type="text"/>	°C
LEISTUNGS-AUFNAHME:	<input type="text"/> W	MAX. BETRIEBSDRUCK:	<input type="text"/>	MPa
ELEKTROERHITZERLEISTUNG:	<input type="text"/> W	KÄLTEMITTEL-TYP FÜR VERDAMPFER:	<input type="text"/>	
Hersteller: ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o., Boleslavova 15, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik				

Schlüssel zur Unterscheidung des Geräts DUOVENT® MODULAR DV (auf dem Typenschild Feld „TYP“):
 (DUOVENT® MODULAR DV = Gerät, ausgestattet mit einem Gegenstrom-Rekuperationswärmetauscher)

DUOVENT MODULAR DV 1 0 1 0 0 DCA DCC MX KL F7 / M5 DVAV AV PRV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – Größe des Geräts – 8500, 10100, 12000, 14500

2 – Erhitzertyp:

DI – Elektroerhitzer

DCA – Wassererhitzer für ein Temperaturgefälle des Wassers 80/60 °C

DCB – Wassererhitzer für ein Temperaturgefälle des Wassers 45/35 °C

3 – Typ des Wasserkühlers:

DCC – Wasserkühler für ein Temperaturgefälle des Wassers 6/12 °C

DX – Direktverdampfer für Kältemittel R410A, Verdampfungstemperatur 6 °C

(bei einem Direktverdampfer muss immer der Kältemitteltyp, die geforderte Leistung und die Trennung der Kühlleistung in die Sektionen nach dem verwendeten Typ der Kondensationseinheit spezifiziert werden). Bei Verdampfern, die für einen reversiblen Betrieb mit einer Wärmepumpe verwendet werden, muss diese Tatsache in der Bemerkung zur Bestellung angegeben werden.

DXr – Verdampfer in Verbindung mit einem reversiblen Betrieb (Kühlung / Heizung), Kältemittel R410A.

4 – **MX** – Mischklappe mit Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs (wenn das Gerät mit einem MuR-System ausgestattet ist, ist der Servoantrieb Bestandteil der Lieferung)

C – Mischklappe, die eine Zirkulation der Luft zu 100 % mit der Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs ermöglicht (wenn das Gerät mit einem MuR-System ausgestattet ist, ist der Servoantrieb Bestandteil der Lieferung)

5 – **KL** – Zuluft- und Abluftklappe mit Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs (wenn das Gerät mit einem MuR- System ausgestattet ist, Servoantrieb ist Bestandteil)

6 – Filterklasse des Filters am Zuluft / am Abluft aus dem belüfteten Raum (G4-F9)

7 – Typ des Steuerungssystems:

D – Digireg®

8 – Typ der Steuerung der Luftmenge:

VAV – variable Luftmenge

CAV – konstante Luftmenge

COP – konstanter statischer Druck, abgegeben an die Lufttechnikrohrleitung

9 – Position der Stutzen hinsichtlich zur Bedienungsseite – AV oder AV2

10 – **PRV** – Ausführung der Geräte für die Prozessbelüftung (PROCESS) – für Anwendungen, die aus der Wirksamkeit der Verordnung der EK Nr.1253/2014 ausgenommen sind, weiterhin für Anwendungen und Märkte außerhalb der Gültigkeit der Verordnung der EK Nr.1253/2014.

Bestellbeispiel

DUOVENT® MODULAR DV 14500 DI DX MX KL G4+F7/F7 DVAV AV2

Gerät der Größe 14500 mit Elektroerhitzer, Direktverdampfer nur für die Kühlung, Bypass- und Mischklappe, zweistufiger Filtrierung an der Zuluft G4+F7, einstufiger Filtrierung an der Abluft F7, MuR-System Digireg® mit VAV, Position der Stutzen AV2.

DUOVENT® MODULAR DV 8500 DCA M5/G4 DVAV AV PRV

Gerät der Größe 8500 mit Wassererhitzer 80/60 °C, mit Zuluftfilter M5, Abluftfilter G4, MuR-System Digireg® mit VAV, Position der Stutzen AV, Gerät in Prozessausführung, die nicht die Richtlinie der EK Nr. 1253/2014 erfüllt.

Schlüssel zur Unterscheidung der Varianten des Geräts DUOVENT® MODULAR RV (auf dem Typenschild Feld „TYP“):
(DUOVENT® MODULAR RV = Gerät, ausgestattet mit einem Rotationsrückgewinnungwärmetauscher)

DUOVENT MODULAR RV 1 0 1 0 0 T DCA DCC MX KL F7 / M5 DVAV AV
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 – Größe des Geräts – 8500, 10100, 12000, 14500
 2 – Rotortyp des Regenerationswärmetauschers:
 T – Temperatur
 E – Enthalpie
 S – Sorption
 3 – Erhizertyp:
 DI – Elektroerhitzer
 DCA – Wassererhitzer für ein Temperaturgefälle des Wassers 80/60 °C
 DCB – Wassererhitzer für ein Temperaturgefälle des Wassers 45/35 °C
 4 – Typ des Wasserkühlers:
 DCC – Wasserkühler für ein Temperaturgefälle des Wassers 6/12 °C
 DX – Direktverdampfer für Kältemittel R410A, Verdampfungstemperatur 6 °C
 (bei einem Direktverdampfer muss immer der Kältemitteltyp, die geforderte Leistung und die Trennung der Kühlleistung in die Sektionen nach dem verwendeten Typ der Kondensationseinheit spezifiziert werden). Bei Verdampfern, die für einen reversiblen Betrieb mit einer Wärmepumpe verwendet werden, muss diese Tatsache in der Bemerkung zur Bestellung angegeben werden.
 DXr – Verdampfer in Verbindung mit einem reversiblen Betrieb (Kühlung / Heizung), Kältemittel R410A.
 5 – MX – Mischklappe mit Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs (wenn das Gerät mit einem MuR-System ausgestattet ist, ist der Servoantrieb Bestandteil der Lieferung)
 C – Mischklappe, die eine Zirkulation der Luft zu 100% mit der Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs ermöglicht (wenn das Gerät mit einem MuR-System ausgestattet ist, ist der Servoantrieb Bestandteil der Lieferung)
 6 – KL – Zuluft- und Abluftklappe mit Vorbereitung für die Montage eines Servoantriebs (wenn das Gerät mit einem MuR-System ausgestattet ist, Servoantrieb ist Bestandteil)
 7 – Filterklasse des Filters am Zuluft / am Abluft aus dem belüfteten Raum (G4-F9)
 8 – Typ des Steuerungssystems:
 D – Digireg®
 9 – Typ der Steuerung der Luftmenge:
 VAV – variable Luftmenge
 CAV – konstante Luftmenge
 COP – konstanter statischer Druck, abgegeben an die Lufttechnikrohrleitung
 10 – Position der Stutzen hinsichtlich zur Bedienungsseite – AV oder AV2

Bestellbeispiel

DUOVENT® MODULAR RV 14500 T DI DX MX KL G4+F7/F7 DVAV AV2

Gerät der Größe 14500 mit Wärmerotor des Regenerators, mit Elektroerhitzer, Direktverdampfer nur für die Kühlung, Mischklappe, zweistufiger Filtrierung an der Zuluft G4+F7, einstufiger Filtrierung an der Abluft F7, MuR-System Digireg® mit VAV, Position der Stutzen AV2.

DUOVENT® MODULAR RV 8500 S DCA F7/M5 DVAV AV

Gerät der Größe 8500 mit Sorptionsrotor, mit Wassererhitzer 80/60 °C, mit Zuluftfilter F7, Abluftfilter M5, MuR-System Digireg® mit VAV, Position der Stutzen GH.

Weiterhin ist das Gerät mit einem **Schild für die Identifikation der inneren Anordnung der Funktionen ausgestattet:**



WASSER- / ELEKTROHEIZER



WASSER- / DIREKTKÜHLER



VENTILATOR



FILTER

Das Gerät ist auch mit Hinweisschildern ausgestattet:



EINGANG HEIZ- / KÜHLMEDIUM



AUSGANG HEIZ- / KÜHLMEDIUM



HINWEIS ZUR PLATZIERUNG DER RESETTASTE EINER STÖRUNG DES ELEKTROERHEIZERS

**KONDENSAT
 ABLAUF**

**CONDENSATE
 DRAIN**



HINWEIS ZUR PLATZIERUNG DES KONDENSATABLEITUNGSSTUTZENS IM UNTEREN BEREICH DES GERÄTS



HINWEIS ZUM ANSCHLUSS DES MOTORSCHUTZES DES VENTILATORS



HINWEIS ZUR NOTWENDIGKEIT DER ISOLIERUNG DES BEIGELEGTEN FROSTSCHUTZSENSORS



WARNUNG

Schalten Sie das Lüftungsgerät bei der Durchführung von Bauarbeiten (Bohren, Schleifen usw.) nicht ein oder verwenden Sie sie nicht. Sie riskieren eine unwiderbringliche Beschädigung der Einheit und der Verteilungen! Die Anlage darf nur durch eine befugte Person in Betrieb genommen werden!

Bei einer Verletzung dieser Grundsätze trägt der Hersteller keine Verantwortung für so entstandene Schäden und die Garantie auf die Lufttechnikanlage erlischt!

WARNUNG – DAS GERÄT NICHT BEI STATTFINDENDEN BAUARBEITEN BETREIBEN

Luftmengenmessung

$$V = K \cdot \sqrt{\Delta p}$$

$$\Delta p \text{ (Pa)}$$

$$V \text{ (m}^3\text{/h)}$$

Ventilator typ	K (-)
RH25V, R3G250, RH25C	60
K3G250	76
RH31C	95
R3G310	116
RH35C	121
RH40C	154
RH45C	197

BEI DER DRUCKENTNAHME DER SAUGDÜSE DES VENTILATORS BEFINDET SICH EIN SCHILD MIT DER BERECHNUNG DER LUFTMENGE




WARNSCHILDER

HAUPTSCHALTER

Schilder für die Identifikation des Luftstromtyps:




3.2 STRÖMUNGSRICHTUNG DER LUFT




3.3 GRUNDABMESSUNGEN DES GERÄTS DUOVENT® MODULAR DV / RV

DUOVENT® MODULAR DV 8500 bis 14500 (gezeichnete Position des Geräts AV2)




Typ	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	X [mm]	Y [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
DV 8500	1620	1620	1350	600	132	3289	442	1698	1149	118	135,0	740	1883
DV 10100	1777	1777	1500	650	132	3525	442	1934	1149	132	138,5	858	2001
DV 12000	1934	1934	1650	700	132	3604	442	1934	1228	146	142,0	858	2018
DV 14500	2091	2091	1800	800	132	3996	442	2248	1306	135	145,5	1015	2233

DUOVENT® MODULAR RV 8500 bis 14500 – Ausführung mit Mischklappe – im Code MX oder C (gezeichnete Position des Geräts AV2).



Typ	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	X [mm]	Y [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
RV 8500	1620	1620	1350	600	132	2662	442	1071	1149	118	135	978	1019
RV 10100	1777	1777	1500	650	132	2662	442	1071	1149	132	138,5	978	1019
RV 12000	1934	1934	1650	700	132	2819	442	1149	1228	146	142	1017	1075
RV 14500	2091	2091	1800	800	132	2897	442	1149	1306	135	145,5	1017	1133

DUOVENT® MODULAR RV 8500 bis 14500 – Ausführung mit Mischklappe – im Code ohne MX oder C (gezeichnete Position des Geräts AV2).



Typ	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	X [mm]	Y [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
RV 8500	1620	1620	1350	600	132	2348	442	757	1149	118	135	1011	671
RV 10100	1777	1777	1500	650	132	2348	442	757	1149	132	138,5	1011	671
RV 12000	1934	1934	1650	700	132	2427	442	757	1228	146	142	1011	688
RV 14500	2091	2091	1800	800	132	2505	442	757	1306	135	145,5	1011	746

3.4 ALLGEMEINE TECHNISCHE ANGABEN

Die allgemeinen technischen Angaben der konkreten Ausführung der Geräte DUOVENT® sind Bestandteil der technischen Spezifikation der Geräte, die gemeinsam mit dem Gerät versendet wird. Die technische Spezifikation befindet sich in einem Umschlag auf der Innen- oder Außen-seite der Bedientüren des Geräts.

Bestandteile der technischen Spezifikation sind:

- Angaben über den Investor
- Angaben über die Montagefirma (bzw. den Projektanten)
- ausführliche technische Daten aller Komponenten des Geräts (Ventilator, Rekuperator, Erhitzer, Kühler, Filter)
- Gesamtabmessungen des Geräts und Gesamtgewicht, einschließlich Zubehör
- Abmessungsplan des Geräts, einschließlich der Abbildung des Bedienraums
- Spezifikation des Umfangs des MuR System (wenn es Bestandteil der Lieferung ist)
- Beschreibung des Umfangs der atypischen Ausführung der Geräte

DUOVENT® MODULAR DV:

Typ	Nennluftmenge [m³/h]	Spannung [V/Hz]	Ventilator Zuluft / Abluft		Erhitzer		Leistung des Kühlers* [kW]	Wirkungs- grad* [%]	max. Luftmenge durch das Gerät** [m³/h]	Steuere- rungs- system Digireg®	Gewicht *** [kg]
			max. Leistungs- aufnahme [W]	Strom [A]	Leistung* [kW]	Strom [A]					
8500	8500	3×400V 50Hz	4178/2952	6/4,3	-	-	-	94,3	9000	M3-Vx	860-950
8500 DCA					64,2	-	-				
8500 DCB					45,5	-	-				
8500 DCA DCC					64,2	-	65,8				
8500 DCA DX					64,2	-	69,9				
8500 DI					30,0	43,3	-				
10100	10100	3×400V 50Hz	4907/3763	7,1/5,4	-	-	-	94,6	11500	M3-Vx	1025-1138
10100 DCA					79,5	-	-				
10100 DCB					56,0	-	-				
10100 DCA DCC					79,5	-	81,7				
10100 DCA DX					79,5	-	84,8				
10100 DI					45,0	65,0	-				
12000	12000	3×400V 50Hz	5738/4297	8,3/6,2	-	-	-	94,3	13500	M3-Vx	1188-1321
12000 DCZ					94,5	-	-				
12000 DCB					65,0	-	-				
12000 DCA DCC					94,5	-	98,0				
12000 DCA DX					94,5	-	99,3				
12000 DI					45,0	65,0	-				
14500	14500	3×400V 50Hz	6738/5075	9,8/7,3	-	-	-	92,3	16500	M3-Vx	1469-1631
14500 DCA					116,0	-	-				
14500 DCB					79,5	-	-				
14500 DCA DCC					116,0	-	121,0				
14500 DCA DX					116,0	-	119,0				
14500 DI					60,0	86,6	-				

* bei einer Nennluftmenge, $t_e = -12\text{ °C}/90\% \text{ rF}$, $t_i = 22\text{ °C}/50\% \text{ rF}$, $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$ (SOMMER)

** für die Anordnung - Zuluft: Filter F7+DV+DCB, Abluft: Filter M5+DV

*** je nach Ausstattung des Geräts (ohne MuR)

Leistung des Wasserkühlers DCC für $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$, $t_w = 6/12\text{ °C}$. Leistung des Wassererhitzers DCA für $t_e = 10\text{ °C}$, $t_w = 80/60\text{ °C}$.

Leistung des Wassererhitzers DCB für $t_e = 10\text{ °C}$, $t_w = 45/35\text{ °C}$. Leistung des Direktverdampfers DX für Kältemittel R410A, $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$, $t_{\text{verd}} = 6\text{ °C}$.

DUOVENT® MODULAR RV:

Typ	Nominale Durchfluss [m³/h]	Spannung [V/Hz]	Ventilator Zuluft/Abluft		Erhitzer		Leistung des Kühlers* [kW]	Wirkungsgrad* [%]	max. Luftmenge durch das Gerät** [m³/h]	Steuerungssystem Digireg®	Gewicht*** (ohne MX) [kg]	Gewicht*** (mit MX) [kg]
			max. Leistungsaufnahme [W]	Strom [A]	Leistung* [kW]	Strom [A]						
8500	7800	3×400V 50Hz	3653/2521	5,3/3,6	-	-	-	75,7	9000	M3-Vx	832 až	860 až
8500 DCA					61,1	-	-					
8500 DCB					43,1	-	-					
8500 DCA DCC					61,1	-	62,2					
8500 DCA DX					61,1	-	66,2					
8500 DI					30,0	43,3	-					
10100	9300	3×400V 50Hz	4228/3152	6,1/4,6	-	-	-	76,2	11500	M3-Vx	965 až	996 až
10100 DCA					75,7	-	-					
10100 DCB					53,1	-	-					
10100 DCA DCC					75,7	-	77,3					
10100 DCA DX					75,7	-	80,9					
10100 DI					45,0	65,0	-					
12000	11500	3×400V 50Hz	5183/3780	7,5/5,5	-	-	-	75,9	13500	M3-Vx	1176 až	1224 až
12000 DCA					92,2	-	-					
12000 DCB					63,3	-	-					
12000 DCA DCC					92,2	-	95,2					
12000 DCA DX					92,2	-	96,9					
12000 DI					45,0	65,0	-					
14500	13600	3×400V 50Hz	6129/4531	8,9/6,6	-	-	-	75,1	16500	M3-Vx	1389 až	1441 až
14500 DCA					111,0	-	-					
14500 DCB					76,4	-	-					
14500 DCA DCC					111,0	-	115,0					
14500 DCA DX					111,0	-	115,0					
14500 DI					60,0	86,6	-					

* bei einer Nennluftmenge, $t_e = -12\text{ °C}/90\% \text{ rF}$, $t_i = 22\text{ °C}/50\% \text{ rF}$, $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$ (SOMMER), Temperaturregler

** für die Anordnung - Zuluft: Filter F7+RV+DCB, Abluft: Filter M5+RV

*** je nach Ausstattung des Geräts (ohne MuR)

Leistung des Wasserkühlers DCC für $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$, $t_w = 6/12\text{ °C}$. Leistung des Wassererhitzers DCA für $t_e = 10\text{ °C}$, $t_w = 80/60\text{ °C}$.

Leistung des Wassererhitzers DCB für $t_e = 10\text{ °C}$, $t_w = 45/35\text{ °C}$. Leistung des Direktverdampfers DX für Kältemittel R410A, $t_e = 35\text{ °C}/35\% \text{ rF}$, $t_{\text{verd}} = 6\text{ °C}$.

3.5 ARBEITSBEDINGUNGEN

Das Gerät kann in normalen Räumlichkeiten nach der IEC 60364-5-51, bzw. ČSN 332000-5-51 Ausg. 3, ČSN 332000-1 Ausg.2 verwendet werden. Die Umgebungstemperatur muss in einem Bereich von -20 °C bis $+40\text{ °C}$ sein.

Das Gerät kann Luft ohne feste, fasrige, klebende, aggressive chemische und explosiven Beimischungen transportieren. Die maximal zulässige Temperatur der zu transportierenden Luft darf nicht $+40\text{ °C}$ überschreiten. Die maximale Feuchtigkeit der durch Das Gerät strömenden Luft beträgt 17 g/kg sat. ($84\% \text{ rF}$ bei 25 °C).

Wenn durch den Einfluss von plötzlichen klimatischen Bedingungen die Feuchtigkeit der angesaugten Außenluft $100\% \text{ rF}$ (Nassdampf) erreicht, liegt es an der Abwägung des Betreibers, ob er das Gerät in Betrieb mit dem Risiko lässt, dass es zu einer vorübergehenden Abscheidung der Feuchtigkeit an den Innenteilen des Geräts (z.B. Filter, Klappen,...) kommen kann. Diese Feuchtigkeit kann dann kein Gegenstand einer Reklamation sein.

ACHTUNG!



Bei den Geräten mit einem Direktverdampfer (im Code des Geräts mit DX und DXr gekennzeichnet), muss der **projektierte Luftmenge durch das Gerät** bei einem Betrieb des Direktverdampfers/Kondensators eingehalten werden. Es ist die Verringerung des Durchflusses im Modus Kühlung und Heizung um maximal 20% von der projektierten Luftmenge akzeptierbar. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Direktverdampfers muss die notwendige Entnahme von Wärme oder Kälte von den wärmetauschenden Flächen des Verdampfers/Kondensators eingehalten werden. Wenn es nicht zu einer Entnahme der projektierten Energiemenge kommt, kann die Kondensationseinheit/Wärmepumpe eine Störung des Druckschutzes (LP, HP) des Kältekreislaufs melden und die Kondensationseinheit/Wärmepumpe kann im Modus EIN/AUS hin- und herschalten.



ACHTUNG!

Bei Gerät mit einem Direktverdampfer (im Code mit DX und DXr gekennzeichnet) ist es notwendig, dass die Geräte mit einer Mischklappe (im Code mit MX gekennzeichnet) ausgestattet sind, die im Bedarfsfall eine min. Temperatur am Eingang in den Kondensator/Verdampfer von $+10\text{ °C}$ absichert.

3.6 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieser Produkttyp wurde durch die Autorisierte Stelle EZU Praha überprüft, und es wurde darüber ein Zertifikat erstellt. Über das Gerät des oben aufgeführten Typs wurde im Sinn des Gesetzes Nr. 22/1997 tsch. GBl. in der geltenden Fassung, eine „Konformitätserklärung“ ausgegeben.

4. TRANSPORT, LAGERUNG UND ÜBERNAHME

Auf der Ladefläche des Transportmittels muss das Gerät ausreichend gegen Verschieben und Umkippen gesichert sein.

Das Gerät ist in PE-Folie verpackt und auf Transportbalken platziert. An den Transportbalken ist das Gerät mittels Blechhaltern und Schrauben befestigt. Das Gerät wird immer in 3 eigenständigen Blöcken versendet. Die Verbindung der einzelnen Blöcke erfolgt erst nach dem Transport an den Bestimmungsort im Gebäude (Lufttechnik-Maschinenraum oder Dach).



ACHTUNG!

Öffnungen im Rahmen und an den Füßen dienen nicht zum Aufhängen des Geräts.




Detail des Transportbalkens




DUOVENT® MODULAR DV / RV Versandblöcke


Bei der Beladung und Entladung mit einem Flurförderfahrzeug muss das Gerät durch Erfassung an der Unterkante des Untergestellrahmens oder durch im Voraus vorbereitete Öffnungen im Rahmen angehoben werden. Bei einem Transport des Geräts ohne Transportpalette muss das Gerät an der Unterseite auf der gesamten Fläche abgestützt werden, damit es nicht zu ihrer Beschädigung kommt, und **es muss auf den Kondensatablauf an der Unterseite des Geräts acht gegeben werden.**




Transport des DUOVENT® MODULAR-Blocks mit einem Gabelstapler



Erfassung eines Blocks
 unter der Unterseite des Untergestellrahmens



Erfassung eines Blocks
 an den Öffnungen im unteren Untergestellrahmen





die Länge der Gabeln des Flurförderfahrzeugs muss immer
 unter der gesamten Breite des Geräts verlaufen

Beim Anheben mit einem Kran muss das Durchziehen der Seile unter das Gerät so erfolgen, dass es nicht zu deren Verschiebung kommt. **Die Handhabung des Geräts kann nur mit einer Abstützung oder einer Aufhängung unter dem Fußboden des Geräts erfolgen - das Gerät kann nicht an der Decke des Geräts oder einem anderen Teil (z.B. Lufttechnikflansche, Ausgänge der Wärmetauscher usw.) angehängt werden.** Es muss eine Ausrichtung des zu transportierenden Blocks des Geräts erfolgen. Die Seile unter des Geräts müssen abgesichert werden, damit sie nicht beschädigt wird.



ACHTUNG!

Das Gerät darf nicht über Personen transportiert werden!



mögliche Anschlagweise des Geräteblocks – mittels Gurten oder mittels eines Trapez

Das Gerät muss in trockenen und nicht staubenden Räumlichkeiten gelagert werden, wo die Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C sinkt. Das Gerät muss bei der Lagerung gegen mechanische Beschädigung, Verschmutzung und Korrosion, die durch eine dauerhafte Kondensation von Wasserdampf auf der Oberfläche des Geräts verursacht wird, geschützt werden. Bei der Lagerung muss das Gerät gegen Schnee, Regen und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt werden (in einem überdachten Lager lagern).

Bei der Übernahme des Geräts muss kontrolliert werden, ob das Produkt in der vereinbarten Ausführung und Umfang geliefert wurde, ob es nicht beim Transport beschädigt wurde, ob nicht unter der Verpackungsfolie kondensiertes Wasser ist (wenn sich Feuchtigkeit unter der Verpackung befindet, muss das Gerät ausgepackt, getrocknet und an einem überdachten trockenen Ort gelagert werden). Bei einer Beschädigung beim Transport muss der Übernehmende den Umfang der Beschädigung im Lieferschein vermerken, eine Fotodokumentation anfertigen und an ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o. senden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgehensweise setzt sich der Übernehmende dem Risiko einer Ablehnung der Reklamation seitens ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o. aus.

5. MONTAGE

Die Installation des Geräts darf ausschließlich eine fachliche Montagefirma mit einer Berechtigung nach dem Gewerbegesetz durchführen.

5.1 INSATLLATIONSORT


Das Gerät kann nur in Übereinstimmung mit dem „Umgebungsprotokoll“ installiert werden, in dem eindeutig die Eigenschaften aller Anlagen festgelegt sind, die in diesem Raum platziert sein können und es lassen sich hier auch nachträglich keine Anlagen platzieren, die diese Bedingungen in irgendeiner Weise beeinflussen könnten. Das Gerät hat eine begrenzte Tragfähigkeit und ist nicht zur Lagerung und Ablage von irgendwelchen Materialien bestimmt, insbesondere von Gegenständen mit einem bedeutenden Gewicht. Diese könnten eine Deformation des Gehäuses des Geräts bewirken oder dessen ernsthafte Beschädigung. Diese Beschädigungen sind nicht Gegenstand der Garantie. Nach dem Anschluss des Geräts an die lufttechnischen Rohrleitung muss die Isolierung der lufttechnischen Rohrleitung in den Bereichen mit einem Kondensationsrisiko kontrolliert werden. Das Kondensat, das in der lufttechnischen Rohrleitung entsteht, kann bei ungünstigen Bedingungen in den Innenraum des Geräts fließen, wo es aber nicht abfließen kann und kann aus dem Geräts fließen. Ergebnis dieses Prozesses kann eine Beschädigung der angrenzenden Baukonstruktionen sein.

5.1.1 ABSTÄNDE VON BAUKONSTRUKTIONEN (SERVICEBEREICH)

Halten Sie die minimal empfohlenen Entfernungen von allen Hindernissen so ein, dass eine einfache Wartung und Bedienung des Geräts garantiert wird. Wenn das Gerät mit einem Regelsystem Digireg® ausgestattet ist, muss ein freier Raum vom Schaltschrank des Systems von min. 800 mm gelassen werden und es muss Raum für das freie Öffnen der Tür gewährleistet sein. Weiterhin müssen Abstände auf der Seite des Anschlusses der lufttechnischen Rohrleitung in das Gerät gewährleistet sein. Sämtliche Anschlüsse von Medien und des MuR, eventuell einer anderen Konstruktion dürfen nicht die vollständige Öffnung aller Öffnungen verhindern, die zur Bedienung und Wartung das Gerät dienen. Wenn in der Bestellung nicht anders vereinbart, wird der Verteilerschrank des Steuerungssystems an der Stelle nach den oben aufgeführten Abbildungen platziert. EINE ATYPISCHE PLATZIERUNG DES SCHALTCHRANKS MUSS IN DER BESTELLUNG SPEZIFIZIERT WERDEN. Zum Verteilerschrank muss freier Zugang sein; die Qualität des Zugangs darf nicht durch klein oder hervorstehende Gegenstände im Weg, einen glatten Fußboden u.ä. beeinträchtigt sein. Wenn es in der Umgebung des Verteilerschranks erlaubt ist, Gegenstände zu lagern und abzulegen, muss ein minimaler Raum gekennzeichnet sein, der frei bleiben muss. Auf dem Verteilerschrank dürfen keine Gegenstände gelagert werden.


Minimaler Servicebereich:

Größe	A [mm]	B [mm]	L [mm]	S [mm]
DV 8500	1620	1620	3289	1700
DV 10100	1777	1777	3525	1800
DV 12000	1934	1934	3604	2000
DV 14500	2091	2091	3996	2150




Minimaler Servicebereich – DUOVENT® MODULAR RV – Ausführung mit Mischklappe (**MX** oder **C** im Code):

Größe	A [mm]	B [mm]	L [mm]	S [mm]
RV 8500	1620	1620	2662	1700
RV 10100	1777	1777	2662	1800
RV 12000	1934	1934	2819	2000
RV 14500	2091	2091	2897	2150



Minimaler Servicebereich – DUOVENT® MODULAR RV – Ausführung ohne Mischklappe (ohne **MX** oder **C** im Code):


Größe	A [mm]	B [mm]	L [mm]	S [mm]
RV 8500	1620	1620	2348	1700
RV 10100	1777	1777	2348	1800
RV 12000	1934	1934	2427	2000
RV 14500	2091	2091	2505	2150



5.1.2 LAGERUNGSWEISE DES GERÄTS AM BESTIMMUNGORT

Das Gerät ist zur Montage auf dem Fußboden in vertikaler Position bestimmt. Das Gerät muss auf einem festen Untergrund mit einer max. Grenzabweichung von 3 mm auf 2 m Länge aufgestellt werden. Das Gerät muss mit einer vibrationshemmenden Gummiunterlage mit einer minimalen Härte von 50° ShA unterlegt sein. Die Unterlage dient zur Verringerung der Übertragung von dynamischen Auswirkungen des Geräts auf den Untergrund und gleichzeitig zur Verringerung von Geräuschemissionen, die von schwingenden Teilen des Geräts emittiert werden. Die Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung des Geräts.

Das Gerät muss mit einer Neigung von max. 1° in Richtung zu den Kondensatableitungen auf der Bedienseite aufgestellt werden.



5.2 MONTAGEWEISE UND ANSCHLUSS AN DIE LUFTECHNISCHEN ROHRLEITUNGEN

Alle notwendigen Abmessungen und Gewichte des Geräts sowie des Zubehörs finden Sie im Kapitel „Technische Angaben“.

5.2.1 SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE


Halten Sie alle Sicherheitsempfehlungen: ein, damit eine Beschädigung des Geräts oder eine Verletzung von Personen verhindert wird. Die technischen Charakteristiken dieser Anleitung dürfen nicht geändert werden. Die Motoren des Geräts dürfen nicht geändert werden. Das Gerät kann an ein dreiphasiges elektrisches Netz mit Wechselspannung 400 V / 50 Hz oder ein einphasiges Netz mit Wechselspannung 230 V / 50 Hz nach der konkreten Ausführung des Geräts angeschlossen werden. Für eine Installation in Übereinstimmung mit den EC-Vorschriften dürfen des Geräts DUOVENT® MODULAR an das elektrische Netz nur in Übereinstimmung mit den geltenden festgelegten Vorschriften angeschlossen werden. Die Anlage muss in einer solchen Weise installiert werden, damit unter normalen Betriebsbedingungen es nicht zu einem Kontakt mit irgendeinem beweglichen Teil und/oder einem spannungsführenden Teil kommen kann. Das Gerät DUOVENT® MODULAR entsprechen den geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen. Vor jedwedem Eingriff in die Anlage trennen Sie die Anlage immer von der Zuleitung des elektrischen Stroms und sichern Sie den Hauptschalter der Zuleitung der elektrischen Energie gegen ein wiederholtes Einschalten während der Servicearbeiten! Verwenden Sie immer geeignete Werkzeuge. Verwenden Sie die Anlage nur zu den Zwecken, für die sie entworfen wurde.


5.2.2 ANSCHLUSS AN DIE LUFTVERTEILUNG

DUOVENT® MODULAR wird auf die Baustelle in drei eigenständigen Blöcken geliefert, deren Komplettierung auf der Baustelle vollständig in der Kompetenz der Montagefirma liegt.

- BLOCK Nr. 1 – der Block, der die Zuluftklappen und den Frischluftfilter enthält
- BLOCK Nr. 2 – der Block, der den Rückgewinnungstauscher (einschließlich des Bypasses) oder den Rotationsregenerationswärmetauscher und die Mischklappe enthält
- BLOCK Nr. 3 – der Block, der die Zuluft- sowie Abluftventilatoren, den Abluftfilter, zusätzliche Erhitzer und Kühler enthält


DUOVENT® MODULAR DV (Position AV2)






Die obige Abbildung gilt für die Positionen der AV2-Geräte. Für die Positionen der AV--Geräte gelten die Spiegelbilder dieser Abbildungen - siehe Kap. 3.2.


Die Blöcke müssen am Bestimmungsort platziert und zwischen die einzelnen Blöcke müssen an den Kontaktflächen des Aluminium-Eckrahmenprofils um den Umfang eine Dichtung VITOLEN 9x5 mm geklebt werden (im Lieferumfang der Geräte enthalten).



Die Dichtungen auf die rot gestrichelten Bereiche des unten markierten Blocks kleben.




Platzieren Sie die Blöcke nach dem Verkleben der Dichtung so nahe wie möglich beieinander und verbinden Sie die Blöcke mit den Verbindungselementen an den Endprofilen der Geräte, sodass die Blöcke fest zusammenpassen. Verwenden Sie für den Anschluss die mitgelieferten M8x25-Schrauben (insgesamt 24 Stück enthalten).



Jedes Verbindungselement enthält insgesamt 2 Stück M8-Gewinde für 2 St. Schrauben M8.

Jeder Block Nr. 1 und Nr. 3 ist mit insgesamt 6 Verbindungselementen in jeder Verbindungsebene versehen. Der mittlere Block Nr. 2 ist mit insgesamt 12 Verbindungselementen ausgestattet.

Wenn das Gerät mit ROOFPACK-Zubehör ausgestattet ist, müssen die Dachteile des Geräts in den Verbindungsebenen der Blöcke angeschlossen werden. Für den Anschluss von Dächern, die auf einzelnen Blöcken vormontiert sind, sind die beiliegenden Niete Ø 4 mm und Verbindungstreifen zu verwenden.




Dachverbindungsleiste

Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Lufttechnikrohrleitungen die Markierungen und Richtungen des Luftstroms im Gerät. Kennzeichnung der Luftströmung ODA / SUP / ETA / EHA – siehe Kap. 3.2.

Halten Sie immer die Kennzeichnung und die Strömungsrichtung der Luft ein, die auf den Aufklebern auf der äußeren Hülle des Geräts gekennzeichnet sind.

Das Gerät muss an eine Rohrleitung über flexible Manschetten angeschlossen werden, damit es nicht zu einer Übertragung von Vibrationen auf die Rohrleitungen der Lufttechnik kommt. Die flexiblen Manschetten müssen mit einer flexiblen leitenden Verbindung für die Ableitung der statischen Elektrizität aus der Anlage überbrückt werden. In dem Fall, dass die flexiblen Manschetten mit Distanzelementen gegen eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung gesichert sind, müssen diese erst nach der Befestigung beider Flansche, auf der einen Seite am Gerät und auf der anderen Seite zu den Rohrleitungen der Lufttechnik demontiert werden.


Das Gerät ist mit integrierten Anschlussflanschen zum Anschluss an Lufttechnikleitungen ausgestattet. Der Abstand der Ecklöcher mit M8-Gewinde ist für P30-Flansche angepasst (die Höhe des Luftflanschflansches beträgt 30 mm).




Detail des Profils des Flanschs der anschließenden Lufttechnikleitung

in diese Flanschseite der Geräte kann der Flansch mit selbstschneidenden TEX-Schrauben befestigt werden


in den Ecken den Lufttechnikflansch mit M8-Schrauben befestigen




Wenn das Gerät ab Werk mit einem MuR-System ausgestattet ist, sind die einzelnen Blöcke bereits mit Kabeln ausgestattet. An den Stellen der Verbindungsebene der Blöcke befinden sich Installationsdosen und Stecker. Es ist erforderlich, alle Steckverbinder **nach dem mechanischen Verbinden der Blöcke** gemäß der Markierung an den Steckverbindern anzuschließen (**Markierung auf dem MALE-Steckverbinder = Markierung auf dem FEMALE-Steckverbinder**). Verbinden Sie lose Schläuche mit den Manostaten gemäß den Markierungen an den einzelnen Enden der Schläuche. Bei Verwendung des StartPACK-Dienstes von ELEKTRODESIGN ventilatory, s.r.o. führt die endgültige Verbindung der Steckverbinder und Schläuche ein ELEKTRODESIGN-Service-Mitarbeiter durch.




Blockschaltplan für DUOVENT® MODULAR DV / RV mit Wassererhitzer DCA/DCB (für Position AV2)



Blockschaltplan für DUOVENT® MODULAR DV / RV mit elektrischem Erhitzer DI (für Position AV2)



Ausführung der Stecker an der Grenze des 1. und 2, Transportblocks –
– Anschluss der Servoantriebe der Zuluftklappen ODA und EHA




Ausführung der Stecker an der Grenze des 2. und 3, Transportblocks –
– Anschluss der Ventilatoren für Zuluft, Abluft und
Temperatursensoren im Block Nr. 3

5.2.3 ANSCHLUSS DES ELEKTROERHITZERS (IM CODE DES GERÄTS MIT „DI“ BEZEICHNET)

Ein Gerät mit einem Elektroerhitzer DI ausgestattet, wird an das entsprechende Regelsystem angeschlossen und weiterhin an das elektrische Netz. Für diese Ausstattung gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für die Montage und die Installation von elektrischen Anlagen. Auf der Frontseite der Geräte befindet sich eine Abdeckung mit einer Resettaste der nicht selbsttätigen Thermo-sicherung. Die nicht selbsttätige Thermo-sicherung reagiert bei einer Überhitzung des Heizblocks des Erhitzers (Temperatur höher als +120 °C). Der Elektroerhitzer ist weiterhin mit einem Betriebsthermostat mit einem automatischen Reset ausgestattet (die eingestellte Temperatur beträgt +60 °C, bei deren Überschreitung schaltet das Betriebsthermostat und schaltet den Erhitzer aus, nach der Abkühlung unter +60 °C schaltet es den Erhitzer wieder ein).

Platzierung des Resetschalters unter der Abdeckung an der Außenwand der Bedienungsseite des Geräts:



Wenn es bei dem Gerät zu einem wiederholten Eingriff des Havarie-thermostats des Elektroerhitzers kommt, muss unverzüglich die Störungsursache gesucht werden. **Ein wiederholtes manuelles Reset eines Fehlers der Überhitzung des Erhitzers mit der Taste am Erhitzer ist unzulässig und keine Lösung des Fehlers.** Ein Grund dieses Störungstyps kann ein unzureichender Luftdurchfluss durch den Elektroerhitzer der Geräte sein, der eine Überhitzung der Heizstäbe und einen Eingriff des Havarie-thermostats verursacht. Eine Lösung ist die Erhöhung der Luftmenge auf das minimale Niveau nach der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle der minimalen Luftmenge durch den Elektroerhitzer:

Größe	minimale Luftmenge (m ³ /h)
DV / RV 8500	5000
DV / RV 10100	5500
DV / RV 12000	6000
DV / RV 14500	6800

ACHTUNG!

Vor Beginn von Servicearbeiten:



- muss das Gerät von der elektrischen Energieversorgung getrennt sein
- die Umlaufräder des Ventilators dürfen sich nicht drehen
- die Heizstäbe des Elektroerhitzers müssen schon auf min. 30 °C
- der Serviceschalter des Geräts ist in der Position AUSGESCHALTET gesichert

ACHTUNG!

Die Entfernung, Überbrückung oder Trennung von Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsfunktionen und Schutz-ausrüstungen ist verboten! Jedweder Eingriff in die interne Verkabelung des Erhitzers ist verboten!



ACHTUNG!

In dem Fall, dass das Gerät nicht mit einem Steuerungssystem Digireg® direkt ab dem Herstellungswerk ausgestattet ist, muss ein minimaler Nachlauf des Zuluftventilators nach dem Abschalten Elektroerhitzers für den Bedarf der Kühlung der Heizstäbe abgesichert werden. Die min. Zeitdauer des Nachlaufs beträgt 4 Minuten.



ACHTUNG!

In dem Fall, dass das Gerät nicht mit einem Steuerungssystem Digireg® direkt ab dem Herstellungswerk ausgestattet ist, muss die Blockierung der Versorgung des elektrischen Erhitzers mittels eines Sicherheitsschützes abgesichert werden, der in Serie mit dem Havarie- und Betriebsthermostat des elektrischen Erhitzers und dem Erfassungselement des Betriebs des Ventilators (z.B. einem Manostat) geschaltet ist. **Der elektrische Erhitzer darf in keinem Fall ohne Betrieb des Ventilators eingeschaltet werden, der einen minimalen Luftdurchfluss am Erhitzer absichert!!!**



Bei der Wartung muss eine Kontrolle des Festsitzes von Klemmleisten, eine Reinigung des Raums der Klemmleisten des Erhitzers von Staub und Verunreinigungen durchgeführt werden, es muss überwacht werden, ob einige Komponenten keine Zeichen einer übermäßigen Erwärmung, des Eindringens von Wasser, einer mechanischen oder anderen Beschädigung aufweisen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit muss den Sicherheitskreisläufen gewidmet werden, insbesondere dem Wärmeschutz des Erhitzers, einschließlich der Reaktion des Steuerungssystems oder des Versorgungsschaltsschranks. Die gefundenen Mängel müssen unverzüglich behoben werden. Führen Sie diese Kontrollen mindestens 1x jährlich (oder nach den örtlichen Bedingungen öfter) durch eine beauftragte Servicefachfirma durch.




Zugang zu der Anschlussklemme des Erhitzers –
– nach der Abnahme der Frontblende auf der Bedienungsseite des Geräts

Beispiel des Anschlusses der Klemmleiste eines Elektroerhitzers mit zwei Sektionen:

PT – Betriebsthermostat mit automatischem Reset

NTP – nicht selbsttätige Wärmeschutzsicherung mit manuellem Reset



ACHTUNG!

Die Sicherheitselemente PT und NTP müssen immer an den Kreislauf des Schützes des elektrischen Erhitzers angeschlossen werden!

5.2.4 ANSCHLUSS DES WASSERERHIZERS (IM CODE DER GERÄTE MIT „DCA“ ODER „DCB“ BEZEICHNET)

Ein Gerät, das mit einem Wassererhitzer ausgestattet ist, wird an das Heizmedium mittels eines Drei-Wege-Mischventils angeschlossen (siehe „Typen der Mischventile ESU“). Die Ausgänge des Wassererhitzers werden aus der Frontseite des Geräts herausgeführt und sind mit einem Gewinde versehen. Beim Anziehen der Anschlüsse des Wärmetauschers muss z.B. mit einem weiteren Schlüssel der Stutzen des Wärmetauschers so gehalten werden, dass das Anzugsmoment nicht auf den Körper des Wärmetauschers übertragen wird.






Tabelle der Abmessungen der Anschlussstutzen der Wassererhitzer:

Größe der Geräte	Typ des Erhitzers/Kühlers	Gewinde
DV / RV 8500	IBW-A DUOVENT® 8500-ErP2018-xV	1 1/2"
	IBW-B DUOVENT® 8500-ErP2018-xV	1 1/2"
DV / RV 10100	IBW-A DUOVENT® 10100-ErP2018-xV	1 1/2"
	IBW-B DUOVENT® 10100-ErP2018-xV	1 1/2"
DV / RV 12000	IBW-A DUOVENT® 12000-ErP2018-xV	2"
	IBW-B DUOVENT® 12000-ErP2018-xV	2"
DV / RV 14500	IBW-A DUOVENT® 14500-ErP2018-xV	2"
	IBW-B DUOVENT® 14500-ErP2018-xV	2"

Für den richtigen Anschluss ist auf dem Gehäuse des Geräts die Richtung der Wasserströmung mit Hilfetiketten gekennzeichnet. Der Wärmetauscher muss im Gegenstrom mit dem Strom durchlaufenden Luft angeschlossen werden (bei einem Gleichstromanschluss verliert der Wärmetauscher ca. 25 % Leistung). Das bedeutet, dass das Heizwasser immer auf der entfernteren Seite vom Eingang der Luft auf die Frontseite des Wärmetauschers ist – siehe nachfolgende Abbildung.



Für die ordnungsgemäße Funktion des Wassererhitzers muss der Erhitzer nach dem Anschluss und der Befüllung des Systems mit Heizwasser entlüftet werden. Die Entlüftungsschrauben befinden sich unmittelbar bei den Anschlussstutzen der Wärmetauscher und sind von der äußeren Bedienungsseite der Geräte zugänglich – siehe nachfolgende Abbildungen.



Vor dem Beginn von Servicearbeiten am Wärmetauscher (bei dessen Austausch) muss das Rohrleitungssystem des Heizwassers, das am Wärmetauscher angeschlossen ist und der eigentliche Wärmetauscher mittels der Ablassschrauben an den Sammelbehältern des Wärmetauschers abgelassen werden. Danach kann der Wärmetauscher vom Rohrleitungssystem des Heizwassers abgetrennt und aus der Geräte entnommen werden.

Max. Betriebstemperatur des Wassers der Wassererhitzer: **+110 °C**

Max. Betriebsdruck des Wassers der Wassererhitzer: **1,6 MPa**

Wasserstoffexponent des Heizwassers: **pH 7-9**

Härte des Heizwassers: **1,0 mval / l**

Der Wassererhitzer kann im Bedarfsfall mit einem Heizmedium auf der Basis eine Lösung aus Wasser und Ethylenglykol oder Propylenglykol – Frostschutzmittel betrieben werden. In diesem Fall muss mit einer Verringerung der Leistung des Wassererhitzers gerechnet werden (z.B. für ein Gemisch aus Wasser und Ethylenglykol im Verhältnis von 1:4 beträgt die Verringerung der Heizleistung ca. 11 %). Wir empfehlen für alle Geräte in der Außenausführung als wärmeübertragendes Medium ein Frostschutzgemisch.

Sämtliche Rohrleitungen müssen unabhängig vom Wärmetauscher befestigt werden – die Rohrleitungen des Heizwassers dürfen nicht durch ihr Gewicht und die Ausdehnung auf den Stutzen des Wärmetauschers einwirken. Wir empfehlen den Anschluss des Wärmetauschers flexible Stahlkompensatoren.

Außer Betrieb genommene Geräte müssen vor Einfrieren durch das Ablassen des Wassers aus allen Teilen des Geräts geschützt werden. Restwasser kann aus dem Wärmetauscher mit Druckluft gedrückt werden.

Beim Starten der Geräte bei einer Außentemperatur der Luft unter +5 °C muss vor dem Start des Ventilators der Zulauf der Wirkflüssigkeit in den Erhitzer geöffnet werden, welche die projektierte Temperatur am Zulauf des Heizwassers in den Erhitzer haben muss. D.h. es muss der Kesselkreislauf in Betrieb sein und der Kessel muss heizen und Warmwasser in das System liefern.

ACHTUNG!



Bei Wassererhitzern muss auf die richtige Montage und die Funktion des Frostschutzes geachtet werden. Hinter dem Wassererhitzer muss ein Kapillarthermostat des Frostschutzes platziert werden. Eine weitere Stufe des Frostschutzes ist auch der Kontaktwärmesensor am Rücklauf des Heizwassers. Geräte, die nicht ständig in Betrieb sind, z. B. Reservegeräte, müssen ebenfalls mit einem Frostschutz versehen werden. Es muss eine ganzjährige Belieferung mit Heizwasser vor dem Regelventil des Wassererhitzers abgesichert sein, damit alle aktiven Funktionen einen Frostschutz haben.

ACHTUNG!



Bei den Varianten mit einer Wasserbivalenz und einer Wärmepumpe (im Code der Geräte mit DXr DCA oder DXr DCB gekennzeichnet) wird beim Wassererhitzer die Verwendung eines Frostschutzgemischs aus Wasser und Ethylenglykol (z.B. FRITERM E Stabil) in einer min. Konzentration von 1:2 empfohlen (d.h. 1 Teil FRITERM E Stabil : 2 Teilen Wasser). Wenn sich kein Frostschutzmittel verwenden lässt, muss eine ganzjährige Belieferung mit Heizwasser vor dem Regelventil des Wassererhitzers abgesichert sein, damit alle aktiven Funktionen einen Frostschutz haben. Bei Geräten, die nicht mit einem Steuerungssystem Digireg® ausgestattet sind, wird empfohlen, hinter dem Wassererhitzer in die Luftströmung einen Frostschutz-Kapillarthermostat zu installieren, das im Bedarfsfall die Frostschutzfunktion des Wassererhitzers im kundenseitigen Steuerungssystem der Geräte aktiviert.


5.2.5 ANSCHLUSS DES WASSERKÜHLERS (IM CODE DER GERÄTE MIT „DCC“ BEZEICHNET)

Ein Gerät, die mit einem Wasserkühler ausgestattet ist, wird an das Kühlmedium mittels eines Drei-Wege-Mischventils angeschlossen (siehe „Typen der Mischventile ESUCH“). Die Ausgänge des Wasserkühlers werden aus der Frontseite des Geräts herausgeführt und sind mit einem Gewinde versehen. Beim Anziehen der Anschlüsse des Wärmetauschers muss z.B. mit einem weiteren Schlüssel der Stutzen des Wärmetauschers so gehalten werden, dass das Anzugsmoment nicht auf den Körper des Wärmetauschers übertragen wird.

Tabelle der Abmessungen der Anschlussstutzen der Wasserkühler:

Größe der Geräte	Erhitzertyp	Gewinde
DV / RV 8500	IKW DUOVENT® 8500-ErP2018-xV	2"
DV / RV 10100	IKW DUOVENT® 10100-ErP2018-xV	2 1/2"
DV / RV 12000	IKW DUOVENT® 12000-ErP2018-xV	3"
DV / RV 14500	IKW DUOVENT® 14500-ErP2018-xV	3"

Für den richtigen Anschluss ist auf dem Gerätegehäuse die Richtung der Wasserströmung mit Hilfetiketten gekennzeichnet. Der Wärmetauscher muss im Gegenstrom mit dem Strom durchlaufenden Luft angeschlossen werden (bei einem Gleichstromanschluss verliert der Wärmetauscher ca. 25 % Leistung). Das bedeutet, dass der Eingang des Kühlwassers immer auf der entfernteren Seite vom Eingang der Luft an der Frontseite des Wärmetauschers ist – siehe nachfolgende Abbildung.



Für die ordnungsgemäße Funktion des Wasserkühlers muss der Kühler nach dem Anschluss und der Befüllung des Systems mit Kühlwasser entlüftet werden. Die Entlüftungsschrauben befinden sich unmittelbar bei den Anschlussstutzen der Wärmetauscher. Die Entlüftungsschrauben sind von der äußeren Bedienungsseite der Geräte zugänglich – siehe vorhergehendes Kapitel.


Vor dem Beginn von Servicearbeiten am Wärmetauscher (bei dessen Austausch) muss das Rohrleitungssystem des Kühlwassers, das am Wärmetauscher angeschlossen ist und der eigentliche Wärmetauscher mittels der Ablassschrauben an den Sammelbehältern des Wärmetauschers abgelassen werden. Danach kann der Wärmetauscher vom Rohrleitungssystem des Heizwassers abgetrennt und aus dem Gerät entnommen werden.

Max. Betriebsdruck des Wassers der Wasserkühler: **1,6 MPa**

Wasserstoffexponent des Heizwassers: **pH 7-9**

Härte des Heizwassers: **1,0 mval / l**

Die Sektion des Wasserkühlers ist mit einem Tropfeneliminators ausgestattet, der in der Geräte immer beim Betrieb des Kühlers installiert sein muss. Bei der Montage des Tropfeneliminators muss auf die richtige Richtung der Lamellen des Eliminators hinsichtlich zur strömenden Luft geachtet werden – siehe nachfolgende Abbildung.



Sämtliche Rohrleitungen müssen unabhängig vom Wärmetauscher befestigt werden – die Rohrleitungen des Kühlwassers dürfen nicht durch ihr Gewicht und die Ausdehnung auf den Stutzen des Wärmetauschers einwirken. Wir empfehlen den Anschluss des Wärmetauschers flexible Stahlkompensatoren.

Außer Betrieb genommene Geräte müssen vor Einfrieren durch das Ablassen des Wassers aus allen Teilen der Geräte geschützt werden. Restwasser kann aus dem Wärmetauscher mit Druckluft gedrückt werden.

INFORMATION



Wasserwärmetauscher DCA/DCB/DCC können auch für Wasser mit einem Anteil Frostschutzmittel verwendet werden (auf der Basis von Propylenglykol, Ethylenglykol u.ä.). Wir empfehlen z.B. eine konzentrierte Frostschutzflüssigkeit FRITERM E STABIL oder FRITERM P PLUS (für eine Temperaturbeständigkeit bis -18 °C wird eine Verdünnung von 1:2 = 1 Teil FRITERM E STABIL : 2 Teilen Wasser) empfohlen. Die empfohlene Verdünnung für jeden Typ Kühlflüssigkeit und die geforderte Frostbeständigkeit sind Bestandteil der Verpackung dieser Frostschutzkonzentrate. Bei Wasserwärmetauschern DCA/DCB/DCC empfehlen wir immer die Befüllung eines Frostschutzgemischs mit einer min. Konzentration von 20:80, da die Flüssigkeit unter anderem auch Korrosionsinhibitoren enthält und wenigstens eine minimale Frostbeständigkeit des Gemischs von ca. -5 °C gewährleistet ist. Es muss mit einer Verringerung der Leistung des Wasserwärmetauschers gerechnet werden (z.B. für ein Gemisch aus Wasser und Ethylenglykol im Verhältnis von 1:4 beträgt die Verringerung der Heizleistung des Erhitzers ca. 11 %).

5.2.6 ANSCHLUSS DES DIREKTVERDAMPFERS (IM CODE DER GERÄTE MIT „DX“ ODER „DXR“ BEZEICHNET)


Ein mit einem Direktverdampfer (DX, DXr) ausgestattetes Gerät wird mittels einer Cu-Rohrleitung an die entsprechende Kondensationseinheit oder Wärmepumpe angeschlossen (Art und Weise sowie Ausführung des Anschlusses ist nicht Gegenstand dieser Montageanleitung). Die Ausgänge des Direktkühlers befinden sich an der Außenseite der Bedienseite. Der Verdampfer ist vom Werk mit trockener Luft oder Stickstoff befüllt. **Nach der Entfernung der Ventile an den Stutzen des Verdampfers muss unverzüglich mit den Arbeiten für die Montage des Kältekreislaufs begonnen werden.** Den Anschluss des Kältekreislaufs für die direkte Kühlung muss eine Fachfirma durchführen. Am Kältekreislauf muss ein „Leckagetest des Kältemittels“ durchgeführt werden. Diesen Test kann nur ein Techniker mit der entsprechenden Berechtigung durchführen (laut Gesetz).




Beispiel der Ausführung von Anschlussstutzen eines Kreislaufs des Direktverdampfers

5.2.7 ANSCHLUSS DES KONDENSATABLAUFS

Für die Absicherung der Ableitung des Kondensats aus dem Innenraum des Geräts muss der Stutzen für den Ablauf an das Kanalisationssystem über einen Siphon mit Geruchsverschluss angeschlossen werden. Der Siphon muss sich beim Gerät befinden. Der Stutzen der Kondensatableitung ist standardmäßig im Abluftbereich der verbrauchten Luft, unter dem Rückgewinnungswärmetauscher der Luft und unter dem Kühler oder Verdampfer platziert.




Platzierung der Ablaufstutzen – DUOVENT® MODULAR DV




Platzierung der Ablaufstutzen – DUOVENT® MODULAR RV

Für Geräte in Außenausführung muss der Gerätesiphon mit einem geeigneten Heizkabel und einer Außenisolierung versehen werden, die ein Einfrieren des Kondensats im Siphon und auf der gesamten Kondensatstrecke verhindern. Das Heizkabel ist nicht Bestandteil der Lieferung von ELEKTRODESIGN ventilatory, s.r.o.

Schema des **Überdrucksiphons** Typ (SF-P 400 PR):



Schema des Unterdrucksiphons Typ (SF-P 300):



Wirksame Höhe des Siphons:

$$h = 10 + (\Delta p / 10) \dots (\text{mm})$$

Δp ... absoluter Wert des Unterdrucks oder Überdrucks an der entsprechenden Stelle des Geräts



EINE UNZUREICHENDE WIRKSAME HÖHE DES SIPHONS IST DIE URSACHE FÜR DIE ANSAMMLUNG VON KONDENSAT IN DER KONDENSATGRUBE DER GERÄTE. DAS KONDENSAT FLIESST DANN AUS DER GERÄTE HERAUS!!!

Der Unterdrucksiphon (SF-P 300) – enthält eine Kugel, die als Rückschlagventil für die ordnungsgemäße Funktion eines nicht mit Wasser befüllten Siphons dient und ein Eindringen von Gerüchen in das Gerät verhindert. Der Siphon muss auf das Gerät gasdicht über die beigelegte Manschette aufgesetzt werden. Maximal verwendbarer Unterdruck 1100 Pa.


Überdrucksiphon (SF-P 400 PR) – der Siphon muss komplett mit Wasser gefüllt sein, damit es nicht zu einem Eindringen von Gerüchen aus der Kanalisation in den Innenraum des Geräts bei deren Abstellen kommt. Die Wirksamkeit des Überdrucksiphons lässt sich durch eine visuelle Prüfung feststellen. Beim Betrieb und Anlauf der Anlage darf nach Befüllung des Siphons das Wasser nicht in die Abwasserleitung gedrückt werden. Maximal verwendbarer Unterdruck 1100 Pa.

Die Siphons werden einzeln für jeden Kondensatkreislauf an dem Gerät verwendet. Die Ableitung des Kondensats hinter den einzelnen Siphons einer Baugruppe der Geräte lässt sich in einer Rohrleitung verbinden. Die Ableitungsröhrchen des Gerätes dürfen nicht mit einer Rohrleitung und dann mit einem Siphon verbunden werden. Im Winterzeitraum muss bei Außengeräten die Temperierung der Kondensatstrecke einschließlich der Siphons gegen Einfrieren z.B. durch elektrische Heizkabel gesichert sein. Der Siphon muss nach dem Einbau so fixiert werden, dass es nicht zu einer selbsttätigen Trennung durch den Einfluss des Wassergewichts im Siphon kommt.

5.2.8 UMLAUFKLAPPE (MISCHKLAPPE) DER DUOVENT® MODULAR DV GERÄTE

Jedes Gerät ist in der Grundausrüstung mit einer Bypassklappe des Plattenwärmetauschers (BP) ausgestattet. Der Bypass dient für die Belüftung im Sommer, die Steuerung der Abtauung des Rückgewinnungswärmetauschers bei Frostgefahr und zur Regelung des Wirkungsgrads des Rückgewinnungswärmetauschers. In Verbindung mit der Mischklappe oder Umlaufklappe (im Code der Geräte mit MX oder C bezeichnet) wird im Bereich des Bypasses gleichzeitig die Frischluft mit der geforderten Menge der abgeführten Luft vermischt. Diese Klappe ermöglicht es, effektiv einen Teil der Abluft mit der Frischluft zu vermischen oder sie ermöglicht den Modus einer 100 % Umwälzung der Umluft. Dieser Modus dient vorwiegend zur Vorwärmung oder der Vorkühlung auf die gewünschte Temperatur. Im Modus Umwälzung sowie Vermischung sind die Zuluft- und Abluftventilatoren in Betrieb.

Platzierung der Misch- (MX/C) und Bypassklappe (BP) für **DUOVENT® MODULAR DV**:



Vermischungsmodus (MX) – Klappe ODA + EHA zu 100% geöffnet, Klappe MX nach der geforderten Menge der Vermischungsluft geöffnet.

Umwälzungsmodus (C) – Klappe ODA + EHA komplett geschlossen, Klappe C zu 100% geöffnet.


Bedienmomente und Typen der Servoantriebe für die Umlauf- oder Mischklappen:

Größe	Klappentyp	min. Bedienmoment [Nm]	mögliche Typen Servoantriebe Belimo
DUOVENT® MODULAR DV 8500	BP	20	SM24 A-SR
DUOVENT® MODULAR DV 10100 / 12000 / 14500	BP	40	GM24 A-SR
DUOVENT® MODULAR DV 8500 / 10100 / 12000 / 14500	MX / C	10	NM24 A-SR

5.2.9 MISCHKLAPPE DER DUOVENT® MODULAR RV GERÄTE

Die Geräte DUOVENT® MODULAR RV sind nicht mit einem Bypass des Regenerationswärmetauschers ausgestattet, aber können mit einer Misch- und Umlaufklappe ausgestattet sein (im Code der Geräte MX oder C gekennzeichnet). Diese Klappe ermöglicht es, effektiv einen Teil der Abluft mit der Frischluft zu vermischen oder sie ermöglicht dem Gerät den Modus einer 100 % Umwälzung der Umluft. Dieser Modus dient vorwiegend zur Vorwärmung oder der Vorkühlung auf die gewünschte Temperatur. Im Modus Umwälzung sowie Vermischung sind die Zuluft- und Abluftventilatoren in Betrieb.

Platzierung der Mischklappe (MX/C) für **DUOVENT® MODULAR RV**:



Vermischungsmodus (MX) – Klappe ODA + EHA zu 100% geöffnet, Klappe MX nach der geforderten Menge der Vermischungsluft geöffnet.

Umwälzungsmodus (C) – Klappe ODA + EHA komplett geschlossen, Klappe C zu 100% geöffnet.

Bedienungsmomente und Typen der Servoantriebe für die Umlauf- oder Mischklappen:

Größe	Klappentyp	min. Bedienungsmoment [Nm]	mögliche Typen der Servoantriebe Belimo
DUOVENT® MODULAR RV 8500 / 10100 / 12000 / 14500	MX / C	10	NM24 A-SR

5.2.10 ZULUFT- UND ABLUFTKLAPPE

Das Gerät ist in der Basisversion mit einer Zuluftklappe der Frischluft und der Fortluft bestückt (ODA und EHA). Die Platzierung der Klappen ist aus der Abbildung oben ersichtlich.

Bei der Verwendung eines Gerätsvariante mit einem Wassererhitzer DCA oder DCB wird empfohlen, an der Zuluftklappe der Frischluft einen Servoantrieb mit Havariefunktion zu montieren.

Bedienungsmomente und Typen der Servoantriebe der Zuluftklappen:

Größe	min. Bedienungsmoment [Nm]	mögliche Typen Servoantriebe	mögliche Typen der Servoantriebe BELIMO mit Havariefunktion
DUOVENT® MODULAR DV / RV 8500	10	NM24 A	NF24 A
DUOVENT® MODULAR DV / RV 10100 / 12000 / 14500	20	SM24 A	SF24 A

5.2.11 GRUNDZUBEHÖR

5.2.11.1 SIPHONS ZUR KONDENSATABLEITUNG

Die Siphons für die Kondensatableitung müssen als eigenständige Position bestellt werden, weil sie nicht Bestandteil der Lieferung der Geräte sind. Ausführliche Beschreibung der Siphontypen – siehe Kap. 5.2.7.

5.2.11.2 REGELKNOTEN DES WASSERERHITZERS ESU ODER DES WASSERKÜHLERS ESUCH

Der Knoten ESU oder ESUCH muss als eigenständige Position bestellt werden, er ist nicht im Lieferumfang enthalten.



ACHTUNG!


Der Entwurf des geeigneten Mischknotens muss individuell den Bedingungen der entsprechenden Anwendung angepasst werden, das mit eine ausreichende Autorität des Ventils gewährleistet ist!

Der Misch- und Regelknoten dient zur Steuerung des Durchflusses oder der Temperatur des Heizwassers (Kühlwassers) in die Wassererhitzer und Wasserkühler. Der Knoten ESU regelt die Temperatur des Heizwassers am Eingang in den Wassererhitzer mittels einer Vermischung des Wassers am Eingang und am Rücklauf, der Knoten ESUCH regelt den Durchfluss des Kühlwassers in den Wasserkühler bei einer konstanten Eingangstemperatur des Kühlwassers (die Kennzeichnung in der Typenbezeichnung gibt den Pumpentyp GRUNDFOSS an, die gibt den Kv-Wert des Mischventils an). Die Steuerung wird durch einen Servomotor BELIMO gewährleistet. Für einen Regelknoten in Zusammenarbeit mit der Regelung Digireg®, muss die Ausführung B gewählt werden, die einen Dreipunkt-Servoantrieb darstellt, der für die Steuerung des Reglers Digireg® bestimmt ist. Die Ausführung A kann mit einem Signal 0...10 V gesteuert werden. Das Steuerungssystem gewährleistet außer der Regelung der Leistung auch den Schutz des Wassererhitzers gegenüber Einfrieren mittels des Knoten ESU. Das durch den Knoten fließende Wasser darf keine Verschmutzungen, feste Beimischungen und aggressive chemische Stoffe enthalten, die Kupfer, Messing, Edelstahl, Zink, Kunststoffe und Gummi angreifen. Die höchsten zulässigen Betriebsparameter des Heizwassers sind folgende:


- maximale Wassertemperatur +110 °C
- maximaler Wasserdruck 1 MPa
- minimaler Wasserdruck 20 kPa

Die Wassertemperatur darf während des Betriebs nicht unter die Temperatur der Umgebungsluft sinken, da die Gefahr einer Kondensation von Feuchtigkeit im Motor der Pumpe droht. Der minimale Betriebsdruck des Wassers gewährleistet, dass es nicht zum Ansaugen von Luft durch das Entlüftungsventil kommt, das am höchsten Punkt des Wasserkreislaufs montiert werden muss.

Anordnungsplan der Komponenten:



Der Mischknoten wird mit dem Erhitzer oder dem Kühler verbunden. Der Mischknoten darf niemals durch Spannung oder Verbiegen der angeschlossenen Rohrleitung belastet werden. Die Mischknoten sollten an eigenständigen Aufhängungen mittels Heizungsbauroherschellen an der Wand, einer Rohrleitung oder an einer Hilfskonstruktion montiert werden. Für eine Platzierung unter einer Deckenabhängung muss der Kontroll- und Servicezugang zum Mischknoten für einen einfachen Anschluss der Kabel und den Servicezugang erhalten bleiben. Der Filter erfordert eine regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reinigung. Bei der Montage des Knotens muss der Filter im Entschlammungsbehälter nach unten gedreht werden. Bei einer falschen Position droht eine erhöhte Zusetzung des Filters und dessen Verstopfung. Eine verringerte Durchgängigkeit sowie sogar eine Undurchlässigkeit des Filters hat eine bedeutende Verringerung der Leistung des Erhitzers zur Folge und es erhöht sich das Risiko eines Einfrierens des Erhitzers. Hauptsächlich im Verlauf des Probebetriebs muss der Entschlammungsbehälter kontrolliert und gereinigt werden. Wenn der Filter oft zugesetzt ist, muss der gesamte Heizkreislauf gereinigt werden. Auch während des normalen Betriebs der Anlage ist eine regelmäßige Kontrolle des Filters notwendig. Bei der Reinigung des Filters müssen alle Wasserleitungen geschlossen werden, damit es zu einer minimalen Leckage von Wasser aus dem System kommt. Installieren Sie den Mischknoten so, dass die Luft an die Stellen der Entlüftung des Erhitzers oder der Entlüftung des Kesselkreislaufs entweichen kann. Der Mischknoten muss so befestigt sein, dass die Welle des Motor der Pumpe in der horizontalen Lage ist. Nach der Bewässerung des Systems muss die Umwälzpumpe nach den Anweisungen des Herstellers (Fa. Grundfos) entlüftet werden. Beim Anschluss des Mischknotens muss die richtige Einstellung des Ventils und des Servoantriebs kontrolliert werden. Bei einem montierten Mischknoten lässt sich die Stellung des inneren Segments des Mischers nach der Einfassung an der Stirnseite der Verlängerung der Welle erkennen. Die Senkrechte auf der Fläche der Einfassung bei einem Drei-Wege-Ventil zeigt auf die Achse des inneren Segments. Bei einer Version mit einem Drei-Wege-Ventil wird wie folgt vorgegangen. Das Ventil hat von drei Wegen immer den Weg geschlossen, zu dem die abgechrägte Fläche auf der Welle des Ventils zeigt. Bei einem montierten Mischknoten lässt sich die Einstellung nach dem Einschnitt an der Stirnseite der Verlängerung der Welle erkennen. Der Einschnitte ist immer zum geschlossenen Wasserweg ausgerichtet – siehe nachfolgende Abbildung.




6. ELEKTROINSTALLATION

Allgemein müssen die Bestimmungen der ČSN 12 2002 und der sonstigen damit zusammenhängenden Vorschriften beachtet werden. Bei allen Revisions- sowie Servicearbeiten muss das Gerät vom elektrischen Netz getrennt werden. Der Anschluss und die Erdung der elektrischen Anlage muss insbesondere der Norm ČSN 33 2000-5-51 Ausg.3, ČSN 33 2000-5-54 Ausg.3 und der Bekanntmachung des ČÚBP (Tschechisches Amt für Arbeitssicherheit) und des ČBÚ (Tschechisches Bergamt) über die fachliche Befähigung in der Elektrotechnik Nr. 50 entsprechen.

Der Anschluss von Geräten DUOVENT® MODULAR DV / RV die mit einem MuR-Steuerungssystem Digireg® an das elektrische Netz wird über ein separates Zuleitungskabel durchgeführt, das nicht Bestandteil der Lieferung der Anlage ist.

6.1. ANSCHLUSS DER ELEKTROMOTOREN DER VENTILATOREN

Anschluss der Klemmleiste des Ventilators für die Größe DV/RV 8500, 10100, 12000, 14500:



Legende zum Anschluss der Klemmleisten:

- ①- Eingefügte Drehzahl mittels z.B. eines externen Potentiometers REB-Ecowatt REB-Ecowatt. Angeschlossen an den Klemmen „+10 V“ und „GND“ mit einem Sensor an der Klemme „E1“.
- ②- Erregung über ein externes Signal 0 ... 10 V.
- L1, L2, L3, PE** – Netzspannung bei den Typen 3~
- 11,14** – Ausgang Relais für Störungsmeldung. Im Betrieb sind die Klemmen „11“ und „14“ überbrückt (Relais angezogen). Bei einer Störung ist das Relais getrennt. Bei einem Abschalten mittels D1 (der digitale Eingang auf 1 eingestellt) bleibt das Relais angezogen.
- E1, GND** – analoger Eingang für die Eingabe der Drehzahl 0...10 V
- 10 V DC Out** – Spannungsversorgung für die Eingabe der Drehzahl mittels eines externen Potentiometers REB-Ecowatt.
- D1,+24 V (resp.+10 V)** – digitaler Eingang. Ventilator eingeschaltet = Kontakt geschlossen. Ventilator ausgeschaltet = Kontakt getrennt.



ACHTUNG!

Jedes Gerät ist mit 2 St. Ventilatoren auf der Zuluftseite und 2. St. Ventilatoren auf der Abluftseite des Geräts ausgestattet!

6.2 ANSCHLUSS DES ELEKTROERHITZERS

Die Kabel des Elektroerhitzers werden in die Klemmleiste des Elektroerhitzers geführt und ordnungsgemäß für den nachfolgenden Anschluss des Kontroll- und Steuerungssystems gekennzeichnet. Nähere Informationen zum Anschluss des Elektroerhitzers siehe Kap. 5.2.3.

6.3 MESS- UND REGELSYSTEM

Standardmäßiges Bauteil der Geräte ist ein eigenes Regelsystem. Das Gerät ist durch ihre Konstruktion zur Zusammenarbeit mit dem digitalen Kontrollregler Digireg® vorbereitet.

6.3.1 DIGITALES REGELSYSTEM DIGIREG®

Das Steuerungssystem befindet sich in einem kompakten Verteiler aus Stahlblech, der mit einem Hauptschalter, einem digitalen Regler auf einer Leiterplatte und Sicherungen sowie Schaltelementen für die einzelnen Anlagen der Lufttechnikgeräts ausgestattet ist. Die Kabel verlaufen durch Durchführungsstüben mit einer Sicherung an der linken Seite des Verteilerschranks.

Grundabmessungen des Verteilers Digireg® M3-Vx in der Schutzart IP20:



Der Verteiler M3-E36 in der Schutzart IP20 hat die Abmessungen 660 x 280 x 120 mm.



Der Verteiler Digireg® (M3-Vx und M3-E36 / E72) in der Schutzart IP65 hat die Abmessungen 600 x 600 x 210mm.

6.3.2 TEMPERATURREGELUNG

Der Regler Digireg® ist für die Steuerung der Leistung des Erhitzers oder Kühlers der Lufttechnikgeräts für das Erreichen der gewünschten Temperatur bestimmt. Digireg® kann die direkte Kühlung oder eine Wärmepumpe befehlen. Es steht ein 3-Punkt-Ausgang für den Servoantrieb des Mischventils zur Verfügung, direkte Leistungsausgänge SSR für die elektrische Erwärmung oder zwei analoge Ausgänge 0–10 V/0–20 mA. Die Steuerung der Wärmepumpe oder die Kühleinheit wird mit potentialfreien Kontakten ausgeführt.

– Regulierung auf eine konstante Temperatur der Zuluft

Es wird ein Temperatursensor in der Zuleitung verwendet, die Zuluft wird auf die geforderte eingestellte Temperatur in den Grenzen der minimal und maximal konfigurierten Temperatur erwärmt oder gekühlt.

– Regulierung auf eine konstante Temperatur der Abluft

Es wird ein Temperatursensor in der Ableitung verwendet, die Zuluft wird auf die geforderte eingestellte Temperatur in den Grenzen der minimal und maximal konfigurierten Temperatur erwärmt oder gekühlt.

– Raumregelung der Temperatur (auf eine konstante Temperatur im Raum)

Es wird eine Kaskadenregelung mit der Begrenzung der minimalen und maximalen Temperatur der Zuluft verwendet. Der Hauptsensor wird in einem belüfteten Raum platziert, der Sensor der Zuluft wird im Ausgangsstutzen des Geräts an einer Stelle mit einer ausreichenden Luftdurchmischung platziert. Wenn die Temperatur im Raum höher als der eingestellte Wert ist, wird der Regler versuchen, die Temperatur der Zuluft auf die eingestellte minimale Temperatur der Zuluft zu verringern. Wenn die Temperatur im Raum unter den eingestellten Wert sinkt, versucht der Regler diesen Zustand durch eine Erhöhung der Temperatur der zugeführten Luft zu kompensieren. Als Raumtemperatur lässt sich die Temperatur des Abzugs, die Temperatur vom Sensor im Regler oder von einem eigenständigen Sensor wählen, der an der Grundplatte angeschlossen ist. Der Regler kühlt oder heizt nach den eingestellten Parametern im automatischen Modus Sommer/Winter nach der Außentemperatur und den zeitlichen Abhängigkeiten. Es ist auch eine manuelle Auswahl der Betriebsart möglich. Es kann sich um einen Wassererhitzer handeln, der über einen Dreipunkt-Servoantrieb gesteuert wird, oder um einen Elektroerhitzer, der direkt über ein SSR oder über externe 0-10-V-Triac-Schalter gesteuert wird. Der mit internen SSR gesteuerte Elektroerhitzer kann nach der Ausführung des Elektroverteilers eine Leistung von bis zu 72 kW haben, der Wassererhitzer ist im Grunde nicht eingeschränkt (dessen Leistung wird durch die Größe des Mischknotens bestimmt). Die Kühlung kann mit Kaltwasser erfolgen, gesteuert durch einen analogen Servoantrieb 0-10 V oder direkt in Verbindung mit einer Kondensationseinheit.



ACHTUNG!

Bei Geräten mit einem Direktverdampfer (im Code des Geräts mit DX und DXr bezeichnet) ist es möglich in Abhängigkeit von der Richtigkeit des Projekts und der ordnungsgemäßen Funktion und der Einstellung des lufttechnischen Systems, die geforderte Lufttemperatur mit einer Genauigkeit von ± 2 °C einzuhalten.

6.3.3 INSTALLATION

Die Regler der Schutzart IP20 sind für die Installation in einem trockenen Innenbereich ohne aggressive chemische Stoffe in normalen Räumen nach der ČSN 33 2000-3 entworfen, Umgebungstemperatur bis 30 °C. Die Kurzschlusswiderstandsfähigkeit: des Verteilers Digireg® beträgt 6 kA. Die Schutzart der Verteiler beträgt IP20 oder IP65 und das Material wird weiterhin in den Katalogblättern auf den Internetseiten von www.elektrodesign.cz aufgeführt.

**ACHTUNG!**

Die Verteilerschränke Digireg® sind nicht zur direkten Montage auf einer brennbaren Unterlage bestimmt!

**ACHTUNG!**

Bei Wärmerückgewinnungsgeräten mit einem lose beigelegten Steuerungsschrank Digireg®, der nicht fest an der Wand der Geräte installiert ist, muss eine feste Lagerung des Kabelbaums zwischen der Geräte und dem Steuerungsschrank in einer stabilen Kabelführung abgesichert werden (z.B. Kabelrinne, Kabelbühne usw.). Der Kabelbaum zwischen Gerät und Steuerungsschrank darf nicht frei im Raum hängen oder lose auf dem Fußboden liegen!!! Nach der festen Lagerung des Kabelbaums können die Arbeiten zum Anschluss der einzelnen Leiter im Steuerungsschrank Digireg® beginnen.

Die Querschnitte der Leistungskabel (Ventilatoren, Pumpen, elektrische Erhitzer...) müssen nach den konkreten Bedingungen der Installation in Übereinstimmung mit der ČSN 33 2000-5-52 Ausg.2 entworfen werden.

Die Installation muss eine für Arbeiten an elektrischen Anlagen nach den gesetzlichen Anforderungen berechnete und mit den Funktionen der einzelner Komponenten der Lufttechnik und Regelung anvertraute Person durchführen. Halten Sie bei der Installation die geltenden Normen (z.B. ČSN) ein. Vor der Inbetriebnahme muss eine Erstrevision durchgeführt werden. Für die Montage und die Installation der Lufttechnik ist ein autorisiertes Projekt der Lufttechnik und der MuR notwendig, das einerseits die Leistungen und das Rohrsystem, andererseits den elektrischen Anschluss der Elemente und die Betriebsarten regelt.

Die eigentliche Inbetriebnahme und die Einstellung der grundlegenden Parameter des Reglers muss eine autorisierte Firma mit der Berechtigung und Schulung von ELEKTRODESIGN ventilatory, s.r.o. durchführen.

Die Kabel müssen außerhalb der Geräte gegen Herausziehen in installierten Durchgangsstellen gesichert sein.

Die Kabeltrassen der Sicherheits- und Leistungsspannung müssen aufgrund der Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit getrennt sein. Es müssen 2 Kabeltrassen in einer gegenseitigen Entfernung von mindestens 20–30 cm erstellt werden, wenn möglich mit minimaler Kreuzung. Zulässig ist auch eine geerdete metallische Abtrennung in der gesamten Höhe einer metallischen geerdeten Rinne.











Wenn die Hauptzuleitung einen Querschnitt der Leiter von weniger als 6 mm² hat, empfehlen wir hinsichtlich zur Impedanz des Erdungsleiters für die Ableitung der Hochfrequenzstörung einen Regler mit einem Erdungssystem mit einem Kupferleiter mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² zu installieren. Wir empfehlen die Ausstattung des Spannungsnetzes mit einem Überspannungsschutz.

Es muss die Funktion aller angeschlossenen Elemente kontrolliert werden, insbesondere der Havarieeingänge, der Drehrichtung der Ventilatoren, die richtige Phase der Servoantriebe der Klappen und der Mischventile. In dem Fall, dass das Gerät mit einem Steuerungssystem Digireg® direkt aus dem Herstellungswerk ausgestattet ist, wurde an der Geräte das Testpaket SETPACK durchgeführt. Das SETPACK enthält die grundlegende Einstellung der Parameter des Steuerungssystems und die Überprüfung aller Peripherien.

6.3.4 TECHNOLOGISCHES SCHEMA DER MUR-SYSTEME DIGIREG®

Legende zu den Plänen:

- S1 Raumtemperatursensor
- S2 Temperatursensor der Zuluft
- S3 Temperatursensor des Frostschutzes der Wassererwärmung S4 Temperatursensor der abgeleiteten Luft
- S4 Temperatursensor der abgeleiteten Luft
- S5 Temperatursensor der Abluft
- S6 Drucksensor am Zuluftfilter
- S7 Drucksensor am Abluftfilter (wählbar)
- S8 Thermostat als Schutz vor Einfrieren des Direktverdampfers
- S9 Drucksensor des Zuluftfilter (verbindlich - überwacht den Betrieb des Ventilators)
- S10 Temperatursensor der angesaugten Luft
- S11 Frostsensor der Wiedergewinnung
- S13 Außentemperatursensor (Freigabe des Betriebs der Kondensationseinheit)
- V1 Zuluftventilator
- V2 Abluftventilator
- KL1 Servoantrieb der Zuluftklappen (Umwälzung)
- KL2 Servoantrieb der Abluftklappen (lässt sich mit KL1 schalten)
- KL3 Servoantrieb
- KL4 Servoantrieb der integrierten Mischklappen
- ST1 Servoantrieb des Mischventils des Heizwassers
- ST2 Servoantrieb des Mischventils des Kühlwassers
- KJ Kondensationseinheit
- PR Steuerung des Antriebs des Rotationswärmetauschers




Funktionsvarianten der Lufttechnik

6.3.5 BEDIENUNG

Der Regler wird ausschließlich über den Touchscreen gesteuert. Die Serviceeinstellung wird durch das entsprechende Serviceprogramm durchgeführt, das nur geschulten und zertifizierten Firmen zur Verfügung steht.

Touchscreen-Regler CP für Digireg®:



Die ausführliche Einstellung und Bedienung des Reglers ist in der Anleitung aufgeführt. Die Anleitungen sind unter www.elektrodesign.cz verfügbar.

7. INBETRIEBNAHME

Die Anlage kann zum ersten Mal nur ein Fachmann mit der entsprechenden Qualifikation in Betrieb nehmen.

7.1 INSTALLATIONS- UND ANSCHLUSSÜBERPRÜFUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme muss kontrolliert werden:

- die Sauberkeit der Anlage, die Vollständigkeit und die Qualität der Montage
- die Freigängigkeit der Ventilatoren
- die Betriebsspannung des montierten Steuerungssystems
- die Betriebsspannung des Elektromotors nach den Typschildangaben
- die Steuer- und Betriebsspannung an den Servoantrieben
- die Funktionsfähigkeit des Kondensatablaufs und die Befüllung der Siphons mit Wasser
- die Sauberkeit der Filtereinsätze
- die Beweglichkeit der Klappen
- die Dichtigkeit des Anschlusses an das Rohrleitungsnetz
- das Schließen aller Türen und der Serviceöffnungen

Eventuelle Mängel müssen vor dem ersten Start des Geräts beseitigt werden.

7.2 PROBEBETRIEB

Der sachliche Inhalt der umfassenden Prüfung umfasst die Inbetriebnahme des Gerätes für einen vereinbarten Zeitraum und dessen kontinuierliche Überprüfung. Um die erforderlichen Luftparameter in Abhängigkeit vom Betrieb des Gebäudes und der Technologie einzuhalten, muss das Gerät während des Testbetriebs oder während der Garantietests abgestimmt werden.

Für den ersten Start des Lufttechnikgeräts bietet die Firma ELEKTRODESIGN ventilatory, s.r.o. das unterstützende Servicepaket **STARTPACK** an. Informieren Sie sich über die Bedingungen und den Umfang des Pakets **STARTPACK** auf den Internetseiten von www.elektrodesign.cz.

Das Unternehmen, welches das Gerät in Betrieb nimmt, ist verpflichtet, das Personal des Benutzers nachweislich zu schulen. Ohne Nachweis der Bedienschulung wird die Garantie nicht wirksam und die Anlage darf nicht betrieben werden.

8. BEDIENUNG UND WARTUNG

Diese Anweisungen dienen als Hilfe für Fachleute, Betreiber von lufttechnischen Anlagen oder Investoren, von denen angenommen wird, dass sie bereits Erfahrung mit dem Betrieb von lufttechnischen Anlagen haben. Die Anweisungen sind besonders wichtig für die Startphase des gesamten Systems, wenn keine detaillierteren Betriebsvorschriften verfügbar sind. Der Zweck dieser Anweisungen besteht darin, den vorübergehenden Betrieb von lufttechnischen Anlagen zu ermöglichen und mögliche Bedienungsfehler zu vermeiden. Die endgültigen Betriebsvorschriften müssen in Übereinstimmung mit den Betriebsvorschriften des gesamten Objekts erstellt werden.

8.1 SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL UND DIE WARTUNG

Halten Sie alle Sicherheitsempfehlungen ein, damit eine Beschädigung der Ventilatoren oder eine Verletzung von Personen verhindert wird. Die technischen Charakteristiken dieser Anleitung dürfen nicht geändert werden. Die Motoren des Geräts dürfen nicht geändert werden. Das Gerät kann an ein dreiphasiges elektrisches Netz mit Wechselspannung 400 V/50 Hz. Für eine Installation in Übereinstimmung mit den EC-Vorschriften dürfen die Geräte an das elektrische Netz nur in Übereinstimmung mit den geltenden festgelegten Vorschriften angeschlossen werden. Die Anlage muss in einer solchen Weise installiert werden, damit unter normalen Betriebsbedingungen es nicht zu einem Kontakt mit irgendeinem beweglichen Teil und/oder einem spannungsführenden Teil kommen kann. Die Geräte DUOVENT® MODULAR DV/RV entsprechen den geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen. **Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Arbeiten am Gerät ausführen.** Verwenden Sie immer geeignete Werkzeuge. Verwenden Sie die Anlage nur zu den Zwecken, für die sie entworfen wurde.

8.2 SERVICE DER ANLAGE

Für die Erhaltung der Effektivität der Geräte DUOVENT® MODULAR DV / RV 8500 – 14500 muss **eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.**



ACHTUNG!

- Das Gerät muss von der elektrischen Energieversorgung getrennt sein! Der Serviceschalter der Geräte muss in der Position AUSGESCHALTET gesichert sein.
- Die Umlaufräder des Ventilators dürfen sich nicht mehr drehen!
- Die Heizstäbe des elektrischen Erhitzers müssen schon auf min. 30 °C abgekühlt sein!

8.2.1 AUSTAUSCH UND WARTUNG DER FILTER

Das Filterwechselintervall kann je nach Betriebsbedingungen und Standort des Geräts erheblich variieren (der Verschmutzungsgrad im Freien hängt vom Standort in der Nähe von Industriegebieten, von Straßen oder Autobahnen, Wäldern oder landwirtschaftlichen Gebieten ab). Das Filterwechselintervall bewegt sich in der Regel von 6 bis 12 Monaten. Öffnen Sie nach dem Entriegeln der Schlösser die entsprechende Tür des Geräts. Entnehmen Sie durch Ziehen alle Filter des Geräts und wechseln Sie sie nachfolgend.

Abmessungen des Plattenfilters:





Tabelle der Abmessungen der Filtereinsätze für DUOVENT® MODULAR DV / RV


Größe der Geräte	H [mm]	B [mm]	Anzahl der Filter in der Filterwand
8500	341	377	8 St. Zuluft / 8 St. Abluft
10100	381	417	8 St. Zuluft / 8 St. Abluft
12000	420	456	8 St. Zuluft / 8 St. Abluft
14500	459	495	8 St. Zuluft / 8 St. Abluft

Ersatzfiltereinsätze können direkt beim Hersteller ELEKTRODESIGN ventilatory, s.r.o. bestellt werden.

Vorgehensweise des Filterwechsels – den Filter von den Schienen nach dem Öffnen der Tür herausziehen:




DUOVENT® MODULAR RV




DUOVENT® MODULAR DV

Für die Entnahme der Filter aus dem Innenraum des Geräts kann eine Vorrichtung verwendet werden, die innerhalb des Geräts beim Fil-
terrahmen gelagert wird. Die Vorrichtung kann mit dem Filtereinsatz hinter dem Kunststoffrahmen des Filters verwendet werden.





8.2.2 AUSTAUSCH UND WARTUNG DER VENTILATOREN


Die Ventilatoren sind durch Filter geschützt und können daher nur leicht verschmutzt werden. Es wird jedoch empfohlen, alle 5 Jahre eine Sichtprüfung durchzuführen. Entfernen Sie mit einer trockenen Bürste (kein Draht!) Staub vom Laufrad oder durch Abblasen mit Druckluft. Kontrollieren Sie den Zustand der Lager des Elektromotors (vorausgesetzte Lebensdauer der Lager beträgt 40000 Stunden). Im Bedarfsfall des Austauschs des gesamten Mechanismus oder des Ventilators öffnen Sie die Tür des Geräts. Der Ventilator ist auf Silentblöcken aus Gummi platziert.. Lösen Sie die 4 St. Muttern an der senkrechten Trennwand und die 2 St. Muttern an den Silentblöcken unter dem Motor des Ventilators, heben Sie den Ventilator und entnehmen Sie ihn, einschließlich des Motors und des Rahmens. Für den Zugang zu dem Ventilator daneben muss noch die Servicewand innerhalb des Geräts demontiert werden. **Beachten Sie, dass der Ventilator nach dem Entfernen des Elektromotors wieder dynamisch und statisch ausgewuchtet werden muss.**




DUOVENT® MODULAR DV - Position AV2



Zugang zu dem zweiten parallel geschalteten Ventilator nach der Demontage des ersten Ventilators und Entnahme der Trennwand (MODULAR-Gerät Eingangsteil abgebildet ist, im Ableitungsteil des Geräts ist die Anordnung der Ventilatoren identisch)




Mutter M8 (4 St.) Silentblöcke an der senkrechten Trennwand



Mutter M8 (2 St.) Silentblöcke unter dem Motor des Ventilators

8.2.3 WARTUNG DES REKUPERATIONSPLATTENTAUSCHERS


Der Wärmetauscher ist durch Filter geschützt und kann daher nur sehr leicht verschmutzt werden. Es wird jedoch empfohlen, alle 5 Jahre eine Sichtprüfung durchzuführen. Öffnen Sie im Bedarfsfall die vordere Tür des Geräts. Entfernen Sie von den Platten Staub mit einer trockenen Bürste (kein Draht!) oder durch Abblasen mit Druckluft.



Servicetür
für den Zugang
zum Plattenrekuperator

8.2.4 WARTUNG DES REGENERATIONSWÄRMETAUSCHERS


Der Regenerationswärmetauscher ist durch Filter geschützt und kann daher nur sehr leicht verschmutzt werden. Trotzdem wird empfohlen, immer eine visuelle Kontrolle bei einem Filterwechsel im Gerät durchzuführen. Es ist verboten, den Rotationswärmetauscher bei einer geöffneten Wartungsöffnung (Tür) oder mit aufgedeckten Platten zu starten oder zu betreiben. Vor Beginn der Wartung und von Servicearbeiten am Rotationswärmetauscher muss die Zuleitung der elektrischen Energie abgeschaltet sein und es müssen solche Maßnahmen getroffen werden, die ein Einschalten des Elektromotors des Regenerators im Verlauf dieser Servicearbeiten verhindern. Für den Zugang zum Wärmetauscher öffnen Sie die Servicetür auf der Bedienseite des Geräts.




Servicetür für den
Zugang zum Antrieb
des Rotationswärme-
tauschers

Im Rahmen der Wartung muss die Spannung des Antriebsriemens kontrolliert werden, der Zustand der Umlaufdichtung des Rotors, der Zustand der Verstopfung des Rotors. Die Reinigung des Rotors erfolgt mit Druckluft, Dampf oder Hochdruck. Die Reinigung muss eine geschulte Person durchführen. Bei einer nicht fachgerechten Vorgehensweise droht eine ernsthafte Beschädigung des Rotors des Rotationswärmetauschers. Bei Bedarf des Ausschubs des Rotors aus dem Geräteblock müssen die folgenden Tätigkeiten durchgeführt werden:

1. Öffnen Sie die Tür des Geräts und trennen Sie den Elektromotor des Rotors.
2. Demontieren Sie die komplette Bedienungsseite des Geräteblocks, einschließlich der Trennwände und des Schaltschranks Digireg®.
3. Lösen und verschieben Sie die seitlichen Leisten des Rotoranschlages des Wärmetauschers.



4. Schieben Sie den Rotationswärmetauscher aus dem Block des Geräts.



Der Antrieb des Rotationswärmetauschers wird durch einen Elektromotor mit einer Leistung von 180 W durchgeführt. Der Elektromotor wird von einem Frequenzumrichter des Typs VFVN020-1L-2 (370 W, $I_n = 2,4$ A, Versorgung 1x230 V / 50 Hz, Ausgang 3x230 V/50 Hz) versorgt, der sich innerhalb des Gerätes auf der Abluftseite ETA befindet.

8.2.5 SERVICESCHALTER

Der Serviceschalter ist nicht Bestandteil des Geräts, die ohne MuR-System geliefert wird. Bei einer Lieferung des Geräts einschließlich des Systems Digireg® ist der Serviceschalter Bestandteil des Schaltschranks – siehe Abbildung.



8.2.6 SERVICEZUGÄNGE

Sämtliche Servicezugänge erfolgen von der vorderen Seite (Bedienseite) des Geräts.

8.2.7 REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN

Führen Sie im Rahmen einer Serviceinspektion im Sommer mindestens einmal im Jahr regelmäßige Inspektionen durch. Es ist optimal, die Inspektionen zweimal im Jahr durchzuführen, normalerweise vor und nach dem Ende der Wintersaison.

Bei der regelmäßigen Serviceinspektion ist insbesondere Folgendes erforderlich:

- Führen Sie eine regelmäßige Inspektion und Reinigung der Wärmetauscheroberflächen durch
- Filtereinsätze in Luftfiltern reinigen oder ersetzen
- Überprüfen Sie den Zustand der Dämpfungseinsätze, insbesondere ihre Dichtheit, und ersetzen Sie sie rechtzeitig
- Inspektionen und Überprüfungen der Funktion elektrischer Komponenten durchführen (Schützkontakte, Anziehen der Klemmen, Isolationszustand...)
- Inspektionen der Scharniere und Abstützungen der Geräte durchführen
- Überprüfen Sie die Siphons für den Kondensatablauf, insbesondere auf deren Durchlässigkeit und Dichtheit, insbesondere auf Dichtheit der Montage am Gerät und Dichtheit der Kugelsitze (bei Überdrucksiphons muss der Siphon mit Wasser befüllt werden).
- Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Anlagen durch, bei denen dies die geltenden Gesetze, Bekanntmachungen, Standards und Regeln erfordern
- Führen Sie ordnungsgemäße Aufzeichnungen über die Ergebnisse von Inspektionen und Revisionen durch und kontrollieren Sie die Umsetzung der ergriffenen Maßnahmen

8.2.8 ERSATZTEILE

Den Garantie- und Nachgarantieservice sowie Ersatzteile lassen sich bei der Firma ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o. bestellen. Der Hersteller kann mit dem Service eine geschulte autorisierte Servicefirma beauftragen. Deren Aufstellung befindet sich auf www.elektrodesign.cz.

Die Kontaktdaten für den autorisierten Service sind auf den gelben Etiketten auf jedem Gerät angegeben.



AUTORISIERTER SERVICE
ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o.
 Tel.: +420 326 909 038
 E-mail: servis@elektrodesign.cz

- Reparaturen und Service von Lufttechnikanlagen ELEKTRODESIGN
- Reparaturen und Service von Lufttechnikanlagen anderer Herstellermanufacturers
- Verkauf von Ersatzteilen, Filterwechsel

MO-FR 8:00-16:00



WARNUNG

Schalten Sie das Lüftungsgerät bei der Durchführung von Bauarbeiten (Bohren, Schleifen usw.) nicht ein oder verwenden Sie sie nicht. Sie riskieren eine unwiderbringliche Beschädigung der Einheit und der Verteilungen! Die Anlage darf nur durch eine befugte Person in Betrieb genommen werden!

Bei einer Verletzung dieser Grundsätze trägt der Hersteller keine Verantwortung für so entstandene Schäden und die Garantie auf die Lufttechnikanlage erlischt!

9. AUSSERBETRIEBSETZUNG UND ENTSORGUNG

Das EU-Recht und unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen verpflichten uns, gebrauchte Materialien zu recyceln. Vergessen Sie nicht, alle unerwünschten Verpackungsmaterialien an den entsprechenden Entsorgungsstellen zu entsorgen und veraltete Geräte an der nächstgelegenen Entsorgungsstelle zu entsorgen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an eine Niederlassung des Unternehmens ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Wenn Sie Ihren nächstgelegenen Verkäufer finden möchten, besuchen Sie unsere Internetseite www.elektrodesign.cz

Anlage Nummer 1

INFORMATIONEN ZUR VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) NR. 1253/2014 (ANLAGE 5, PUNKT 3)

INFORMATIONSANFORDERUNGEN FÜR NICHTWOHNRAUMLÜFTUNGSANLAGEN NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 2.

Die Geräte der Reihe „DUOVENT® COMPACT“ enthalten Teile mit einem Anteil an Kunststoff- und Elektronikbauteilen, die zur Demontage und der nachfolgenden Wiederverwertung bestimmt sind:

1. SERVOANTRIEBE DER KLAPPEN
2. DTS PSA DRUCKSENSOR
3. VENTILATORUMLAUFRAD
4. KUNSTSTOFFTEILE DES EC-ELEKTROMOTORS DER VENTILATOREN
5. KUNSTSTOFFTEILE DES KONTROLLSYSTEMS
 - A. TRANSFORMATOR
 - B. STEUERUNGSPLATINE
 - C. SICHERUNGSELEMENTE
 - D. HAUPTSCHALTER
 - E. DURCHFÜHRUNGSTÜLLEN
6. FILTER MIT KUNSTSTOFFFRAHMEN

1. SERVOANTRIEB DER KLAPPEN



- a. öffnen Sie die Tür des Geräts
- b. das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die örtlichen und derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten
- c. die Demontage des Stellantriebs erfolgt durch Lösen der Schelle und Entfernen von der Welle der Klappe
- d. verwendete Werkzeuge  

2. DTS PSA DRUCKSENSOR



- a. öffnen Sie die Tür des Geräts
- b. trennen Sie Ablaufschläuche aus Gummi ab
- c. demontieren Sie den Deckel des Druckmessers
- d. trennen Sie das Kabel
- e. demontieren Sie den Sensor
- f. verwendete Werkzeuge  

3. VENTILATORUMLAUFRAD



- a. öffnen Sie die Tür des Geräts
- b. trennen Sie den Elektromotor von der Stromversorgung und trennen Sie das Erdungskabel des Ventilators
- c. demontieren Sie das Umlauf rad vom Rahmen des Geräts, entnehmen Sie das Rad aus des Geräts
- d. demontieren Sie den Elektromotor vom Umlauf rad
- e. verwendete Werkzeuge   


4. TEILE DER ELEKTROMOTOREN DER VENTILATOREN

- demontieren Sie den Deckel des Elektromotors
- demontieren Sie die Durchführungstüllen des Elektromotors aus Kunststoff
- die Vorgehensweise der Demontage des Elektromotors ist in der Anlage 1 dieser Anleitung enthalten



5. KUNSTSTOFFTEILE DES KONTROLLSYSTEMS

- Spannungstransformator
- Steuerungsplatine
- Sicherungselemente
- Hauptschalter
- Durchführungstüllen



- öffnen Sie den Deckel des Schaltschranks
- trennen Sie die Kabel
- demontieren Sie die Teile 1, 2, 3, 4, 5
- verwendete Werkzeuge 

6. FILTER MIT KUNSTSTOFFFRAHMEN

- öffnen Sie die Tür des Geräts
- ziehen Sie die Filter heraus
- verwendete Werkzeuge 





DEMONTAGEANLEITUNG

www.elektrodesign.cz

Die EC-Motoren blue mit Außenläufer der Konstruktionsgrößen B(090), D(116) und G(152).

1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Dieses Handbuch dient zur Demontage und ökologisch sinnvollen Entsorgung von ECblue-Motorkomponenten mit Außenläufer gemäß Verordnung (EU) Nr. 1253/2014. Es ist für die Konstruktionsgrößen des Motors "B" (090), "D" (116) und "G" (152) gültig.

Die Konstruktionsgröße des Motors kann nach der Typenbezeichnung erkannt werden (siehe Typenschild).

Beispiele für Typenbezeichnungen mittels der Konstruktionsgröße des Motors B=90		
Motortyp	Axialventilator Typ	Radialventilator Typ
MK090 - _ I _	F _ _ _ _ - _ I _ . B _	RH _ _ _ - _ I _ . B _
		GR _ _ _ - _ I _ . B _
		ER _ _ _ - _ I _ . B _

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN



ACHTUNG!

- Die Installationsanleitung für das Produkt ist zu beachten! Insbesondere sind alle Sicherheitsbestimmungen zu beachten!
- Durch die hohe magnetische Anziehungskraft zwischen Rotor und Stator besteht Verletzungsgefahr!

3. DEMONTAGE DES VENTILATORS



UNFALLGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Die 5 Prinzipien der elektrischen Sicherheit müssen beachtet werden!
- Während des automatischen Motorbetriebs, z. B. durch die Strömung der Luft oder dem Nachlauf nach dem Ausschalten, können während des Betriebs des Generators gefährliche Spannungen über 50 V an den internen Motoranschlüssen erzeugt werden.
- Durch die Verwendung eines Kondensators besteht auch nach dem Ausschalten Todesgefahr bei einem direkten Kontakt mit stromführenden Teilen oder Teilen, die aufgrund eines Defekts stromführend geworden sind.
- Die Steuerbox kann entfernt bzw. nur mit getrennter Stromversorgung und nach drei Minuten Wartezeit geöffnet werden.

Vorgehensweise

1. Trennen Sie die Netzspannung und sichern Sie sie gegen erneutes Einschalten.
2. Reinigen Sie den Ventilator vor der Demontage von äußerem Schmutz.
3. Je nach Ventilatorart müssen die externen Konstruktionsteile wie der Wandring (2) und das Stützgitter (1) zerlegt und auf ihre Wiederverwendbarkeit überprüft werden.



4. Entfernen Sie das Gehäuse frühestens nach einer Wartezeit von 3 Minuten von der Controller-Abdeckung.
5. Überprüfen Sie den Zustand ohne Strom.
6. Trennen bzw. klemmen Sie alle elektrischen Leitungen ab.

4. DEMONTAGEWERKZEUGE

Folgende Werkzeuge werden zur Demontage benötigt:



1. Abziehgerät
2. Zange für äußeren Sicherungsring
3. Zange für inneren Sicherungsring
4. Öffnungswerkzeug für Motorgrößen D (116) und G (152)
5. für Motorgrößen B (090) Schraubendreher TX20 (TR TX20 für Sicherheits-Inbusschlüssel), für Motorgrößen D (116) und G (152) Schraubendreher TX25
6. Schlitzschraubendreher (z. B. 0,6) für Motorgrößen D (116) und G (152)
7. Abziehschelle einschließlich kreisförmigem Material zum Entfernen des Kugellagers auf der Statorseite

Spezialwerkzeuge ist bei der Gesellschaft ZIEHL-ABEGG erhältlich

Konstruktionsgröße des Motors	Öffnungswerkzeug		Abziehgerät		Abziehschelle	
	Zeichnungsnummer	Produktnummer	Zeichnungsnummer	Produktnummer	Zeichnungsnummer	Produktnummer
B (090)	–	–	6003-201	00280698	6003-212	00703644
D (116)	6003-019	00161068	6003-202	00280682	6003-209	00295437
G (152)	6003-019	00161068	6003-202	00280682	6003-211	00296476

5. DEMONTAGEWEISE

5.1 OPEN THE ENGINE

Trennen Sie das Gehäuse von der Controller-Abdeckung

- Für Motorgröße B (090)
- Lösen Sie die 2 x Inbusschrauben von der Abdeckung des Anschlussfachs mit dem TX20-Schraubendreher „5“.
- Lösen Sie die 4x TR-Sicherheits-Inbusschrauben mit dem TX20-Schraubendreher „5“ von der Controller-Abdeckung.
- Lösen Sie bei der Motorgröße D (116) die 5 Schrauben (Kombi Torx T20) mit dem Schraubendreher „5“.
- Lösen Sie bei der Motorgröße G (152) die 6 Schrauben (Kombi Torx T20) mit dem Schraubendreher „5“.





Abbildung der Motorgröße G (152)

Motorgröße D (116) und G (152)

- Ziehen Sie gegebenenfalls das vorhandene Zusatzmodul vom Stecker.
- Lösen Sie den Sicherungsstift mit dem Öffnungs- oder Entriegelungswerkzeug „4“.



INFORMATION
Frühere Versionen sind mit einer Kunststoffschraube mit einer Torx T10 Inbusschraube hergestellt, die hier gelöst werden muss.



- Schieben Sie die Halteklammern mit dem Schraubendreher „6“ heraus und entfernen Sie die schwarze Innenabdeckung.

5.2 ZERLEGEN SIE DEN MOTOR UND ZIEHEN SIE DAS KUGELLAGER HERAUS

- Entfernen Sie den inneren Sicherungsring mit der Zange „3“ und entsorgen Sie ihn.



ACHTUNG!
Verwenden Sie den Sicherungsring nicht wieder, da die Gefahr einer Überdehnung besteht.



- Entfernen und entsorgen Sie die Kunststoffplatte.



INFORMATION
Die Kunststoffplatte gibt es nicht in der Ausführung mit Hybridlagern und Stahlwelle ohne Kunststoffumspritzung.



ACHTUNG!
Verwenden Sie die Kunststoffplatte nicht mehr.




- Entfernen Sie den äußeren Sicherungsring mit der Zange „2“ und entsorgen Sie ihn.




CAUTION!
Do not reuse the circlip due to the risk of overturning.



- Setzen Sie den Abzieher „1“ auf den Stator und befestigen Sie ihn am Statorflansch.




- Ziehen Sie den Stator „A“ mit dem Abzieher „1“ vom Rotor weg, indem Sie auf die Gewindespindel auf der Vorderseite „Z“ drücken.
- Ziehen Sie den Stator „A“ mit dem Abzieher aus dem Magnetfeld des Rotors „B“.
- Entfernen Sie den Abzieher vom Stator.



ACHTUNG!

- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Stator manuell vom Motor zu trennen, ohne den Abzieher zu verwenden.
- Aufgrund der hohen Magnetkräfte besteht eine starke Anziehungskraft zwischen Stator „A“ und Rotor „B“ - Verletzungsgefahr!



- Entfernen und entsorgen Sie die Kunststoffplatte.



INFORMATION
Die neuesten Ausführungen haben weder eine Kunststoffplatte noch einen Sicherungsring!



ACHTUNG!
Verwenden Sie den Sicherungsring nicht wieder, da die Gefahr einer Überdehnung besteht.




- Entfernen und entsorgen Sie den unteren Sicherungsring „302a“ mit der Zange „3“.



INFORMATION
Die neuesten Ausführungen haben weder eine Kunststoffplatte noch einen Sicherungsring!



ACHTUNG!
Verwenden Sie den Sicherungsring nicht wieder, da die Gefahr einer Überdehnung besteht.



- Entfernen Sie das Kugellager auf der Statorseite mit einem geeigneten runden Material.



- Entfernen Sie mit der Abziehschelle „7“ das Kugellager auf der Rotorseite. Wenn keine geeignete Presse vorhanden ist, kann das Kugellager auch mit einem Abzieher und einer Welle bewegt werden.



- Entfernen Sie die Kunststoffplatte von der Welle und entsorgen Sie sie.



INFORMATION

- Nur in der Ausführung mit Rotor aus Aluminiumdruckguss.
- Entfernen Sie bei Stahlrotorversionen das Kunststoffkühlrad an der Unterseite des Rotors und entsorgen Sie es.



Rotor aus Aluminiumdruckguss mit Kunststoffplatte (nicht abgebildet) am Ring

- Entfernen Sie die Kunststoffkühlringe mit einem geeigneten Hebewerkzeug (z. B. mit dem Schraubendreher „6“) vom Rotorflansch und entsorgen Sie sie.



INFORMATION

- Lösen Sie bei der Konstruktionsgröße G des Motors mit Stahlrotor die Schraube M5 mittels des Schraubendrehers „5“ TX25 und entfernen Sie dann den Kühlring.



Stahlrotor mit Kunststoffkühlrad



ACHTUNG!
Die demontierten Bauteile dürfen nicht wieder
verwendet werden!

6. ENTSORGUNG / WIEDERVERWERTUNG

Die Entsorgung muss professionell, ökologisch und in Übereinstimmung mit den im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

- sortieren Sie Materialien nach dem Typ und umweltfreundlich
- beauftragen Sie eventuell ein professionelles Unternehmen mit der Entsorgung